## ИНСТРУКЦИЯ НА НАСТЕННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ

- 1. Вставьте батарейки согласно полярности (+) и (-).
- 2. При помощи регулирующей кнопки выставьте правильное время.
- **3.** Подвесьте часы вертикально на стену, используя крепкий винт. Убедитесь, что винт прикреплён к стене должным образом, во избежание падения часов.
  - 4. Меры предосторожности:
- Пожалуйста, не размещайте часы в местах с повышенной температурой и влажностью, вблизи сильной вибрации, в пыльном месте.
  - Пожалуйста, не касайтесь механизма часов.
- Пожалуйста, не чистите часы, используя химические материалы. Рекомендуется использовать нейтральное мыло или жидкое моющее средство.
  - Пожалуйста, производите замену батареи один раз в год.
  - Использованные батареи могут потечь и повредить ваши часы.

## Условия гарантии

Срок гарантии — 12 месяцев со дня покупки. Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации, гарантийном талоне и при условии использования изделия только для личных нужд и по прямому назначению. Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Продавец обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении изделия и данного гарантийного талона заполненного в соответствии с требованиями или товарного и кассового чека, либо иных документов, подтверждающих факт и дату покупки изделия. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя (если срок устранения неполадок не связан с заказом деталей.)

## Гарантия не распространяется на:

- 1. Изделие, имеющее следы нарушения правил эксплуатации;
- следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, риски, цифры, деформация циферблата.
- следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, нестандартный элемент питания, неправильно установленный уплотнитель крышки и т.п.);
- следы воздействия на изделие высоких (более  $+50^{\circ}$ C) или низких (менее  $-20^{\circ}$ C) температур.
- 2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударным или вибрационным нагрузками, применение внешней силы к частям изделия; разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, деформация материалов и деталей, и т.п.
  - 3. Часы, получившие повреждения водой.
- 4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и ее пары, растворители пластиков и т.п.
- 5. Повреждения изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых.
- 6. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое выписан. Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя является недействительным.