

Инструкция по эксплуатации:

Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим внимательного обращения с ними. Выполнение правил эксплуатации обеспечивает длительную и надежную работу часов, сохранит установленную точность хода в течение всего срока их службы.

Часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 5° до 45° С, при относительной влажности воздуха от 30% до 80 %.

Перед началом эксплуатации часов установите в механизм элемент питания.

Достаньте из коробки маятник, снимите с него защитную пленку и повесьте его на специальную консоль в нижней части механизма.

Часы вывешивают на ровную стену, строго вертикально, чтобы никакие неровности не мешали правильному ходу маятника. Качните маятник, он будет набирать правильную амплитуду колебания.

Ваши часы принадлежат к среднему классу точности, поэтому установку времени на часах рекомендуется проводить на основании сигналов точного времени, передаваемых по радиоканалам или радиотрансляционной сети.

Поворот стрелок необходимо проводить колесом на механизме в направлении по ходу часовой стрелки.

При эксплуатации часов учитывайте следующие правила:

1. Охраняйте часы от ударов и падений.
2. Оберегайте часы от воздействия агрессивных сред (влажности, попадания воды, средств бытовой химии и т.д.)
3. Не снимайте стрелки и механизм часов.

Условия гарантии:

Срок гарантии - 24 месяца со дня продажи.

В течение данного срока сервис-центр обязуется бесплатно отремонтировать изделие с производственным дефектами, на которое выписан гарантийный талон, при предъявлении изделия вместе с заполненным гарантийным талоном, подтверждающим факт покупки.

Максимальный срок нахождения часов в ремонте - 45 дней.

Гарантия не распространяется на:

1. Элемент питания (батарейку).
2. Повреждения корпуса или механизма (внешние и внутренние), вызванные любым механическим воздействием или ударом (трещины, сколы, деформация материалов и т.д.)
3. Повреждения, вызванные пожаром и другими стихийными бедствиями.
4. Повреждение водой, а так же едкими химическими веществами.

Гарантийный ремонт не производится при:

1. Нарушении правил эксплуатации или использовании изделия не по назначению.
2. Самовольном вскрытии или попытке ремонта, произведенной сторонними лицами.
3. Попадания внутрь изделия жидкостей или иных веществ.
4. Неправильном заполнении гарантийного талона (отсутствие названия модели, даты продажи, штампа торговой организации или заводского номера изделия).

В спорных случаях обмен часов или возврат денег производится только после получения заключения из гарантийного сервис-центра о причине не исправности и ее характере (существенности дефекта и возможности его отремонтировать).