

## Часы механические с автоподзаводом



Головка часов имеет 3 положения:

**A. Нейтральное:** Предназначено для ручного подзавода. Некоторые герметичные модели с водонепроницаемостью до 100 или 200 м, имеют завинчивающую головку, которая в завинченном положении обеспечивает водонепроницаемость. Для дополнительного подзавода головку в таких часах необходимо предварительно вывинтить. В некоторых моделях данная функция отсутствует.

**В. Среднее положение головки (вытянута наполовину):** предназначается для выставления даты вращением головки по часовой стрелке.

**С. Положение при полностью вытянутой головке:** Для установки времени (часов и минут). В этой позиции, вращая головку, Вы устанавливаете нужное время. При этом секундная стрелка останавливается, что позволяет осуществлять синхронизацию Ваших часов с сигналом точного времени по радио или ТВ.

**Не устанавливайте дату и не переводите стрелки против хода часовой стрелки в период времени с 22-00 до 4-00!**

## Часы аналоговые кварцевые

В положении головки (С) прерывается питание от батарейки. Вращая головку, Вы изменяете текущее время на Ваших часах. Секунды можно синхронизировать с официальным сигналом точного времени по радио или ТВ. Для этого дождитесь, пока секундная стрелка не достигнет положения "12 часов", затем вытащите головку, установите нужное время и переведите головку в первоначальное положение (А) в момент передачи сигнала точного времени.

Для изменения даты вытяните головку в промежуточное положение (В). Затем, в зависимости от модели Ваших часов, поверните головку вперед или назад. Во время этой операции Ваши часы продолжают работать, поэтому корректировка времени не требуется.

## Часы кварцевые типа "хронограф"



### Установка времени

Выдвинуть заводную головку в положение 3 (секундная стрелка останавливается). Для установки текущего времени вращать заводную головку в нужном направлении. Вернуть заводную головку в положение 1.

### Установка даты

Выдвинуть заводную головку в положение 2. Для установки требуемой даты вращать заводную головку в нужном направлении. Вернуть заводную головку в положение 1.

### Использование функции "Хронограф"

Нажмите кнопку А для запуска секундомера (центральная секундная стрелка). Для остановки секундомера нажмите кнопку А повторно. Нажав кнопку А в третий раз Вы сможете запустить секундомер с текущих показаний. Для остановки секундомера нажмите кнопку А. Обнулить показания секундомера нажатием кнопки В. Пользуйтесь кнопкой В только после остановки секундомера.

### Установка стрелок хронографа в произвольное положение

Выдвинуть заводную головку в положение 3. Установите центральную секундную стрелку кратковременными нажатиями кнопки А. Установите стрелку шкалы 1/10 сек. кратковременными нажатиями кнопки В. Выдвинуть заводную головку в положение 2. Установите стрелку минутной шкалы кратковременными нажатиями кнопки В. Вернуть заводную головку в положение 1.