



Daniel Wellington

Инструкция.

Гарантия распространяется:

- На механизм часов и его возможные дефекты.

Гарантия не распространяется:

- На механические повреждения стекла, ремешка, корпуса.
- Если часы были отремонтированы (вскрывались) в сервисном центре, не указанном в гарантийном талоне.
- Если в гарантийном талоне отсутствуют печать и подпись продавца.
- Если повреждения были получены из-за неправильной эксплуатации часов.

Водозащита:

- Если на часах нет маркировки водозащиты со словами “Water Resistant” или значения водостойкости (3 ATM), то это не водостойкие часы. Следует избегать любого попадания воды на механизм часов.
- Если на часах присутствует надпись Water Resistant (3 ATM), то часы могут выдержать случайное попадание водяных брызг или дождя. Чрезмерный контакт с водой может привести к повреждению часов.

Установка времени:

- Для корректировки времени вытяните заводную головку пока не услышите щелчок.
- Вращайте заводную головку чтобы установить нужное время.
- Когда всё будет сделано нажмите на заводную головку, чтобы вернуть её в исходное положение.

Рекомендации по эксплуатации часов:

- Избегайте падения часов, а также сильных ударов корпуса.
- Каждые 2 года проверяйте часы на водонепроницаемость в специализированном сервисе.
- Эксплуатируйте часы только при нормальной температуре воздуха.