

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы очень рады и благодарны за то, что Вы выбрали часы из коллекции ESCADA.

Бренд ESCADA органично сочетает в себе модную элегантность, шарм и чувственность. Его название также означает страсть к цветам и деталям.

Замысловатые элементы дизайна делают изделия ESCADA легко узнаваемыми.

Бренд ESCADA представлен в 1 100 магазинах, более чем в 80-ти странах по всему миру.

ESCADA является одним из ведущих мировых брендов класса люкс.

Часы ESCADA – это точные, швейцарские кварцевые часы.

Каждая модель изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами качества и проходит строгий контроль после производства.

Нам бы хотелось, чтобы Вы наслаждались Вашими часами как можно дольше, и поэтому просим Вас обратить внимание на следующую информацию.

УХОД

Для того чтобы сохранить блеск Ваших часов, мы рекомендуем время от времени полировать их корпус и браслет мягкой тканью. Во избежание повреждения часов, не допускайте прямого контакта часов с парфюмерией, спреями для волос и другими химическими продуктами. Не рекомендуется носить часы во время купания или, тем более, под душем. Информация о водонепроницаемости часов «WATER RESISTANT» находится на задней крышке корпуса.

Тем не менее, со временем герметичность часов может нарушаться вследствие износа уплотнительных прокладок или механического повреждения заводной головки, поэтому полная водонепроницаемость часов гарантирована быть не может. Следует берегать Ваши часы от любых ударов, поскольку это может негативно сказатьсь на их потребительских качествах. Не подвергайте Ваши часы воздействию экстремально высоких или низких температур, а также длительному воздействию прямых солнечных лучей. Раз в 3-5 лет часы рекомендуется проверять на герметичность в официальном, авторизованном сервисном центре ESCADA.

Следуя вышеперечисленным правилам, Вы будете дольше наслаждаться Вашими часами ESCADA.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ

Срок службы элемента питания (батарейки) варьируется от 2 до 5 лет.

Никогда не ставьте бывшую в употреблении батарейку в механизм Ваших часов, поскольку бывшая в употреблении батарейка может нанести вред механизму. Каждый раз после вскрытия корпуса часов его необходимо проверять на герметичность. Замена батарейки должна производиться в официальном, авторизованном сервисном центре ESCADA.

Международная гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие неправильной эксплуатации часов, в том числе в случае замены батарейки у неофициального сервисного центра.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом (ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя.
2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;

6. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц. Значение точности хода Ваших часов более точно можно узнать в инструкции.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:

следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;

следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервисного центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);

следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких температур (менее -20 градусов Цельсия);

2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривание осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;

3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «water resistance» и «water resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы находятся в воде;

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и её пары, растворители пластиков и т.п.;

5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых;

6. Повреждение механизма календаря из-за перевода пользователем даты или недели между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).

7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.