



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часы наручные Ф.Гатьен

(SUNMEX (HK) LIMITED, Unit C,2/F,Block 1,
Wah Fung Ind., Ctr.40-45, kwai Chung, N.T.H.K.)

САНМЕКС (ХК) ЛИМИТЕД, ЮНИТ С, 2/Ф, БЛОК 1,
ВАХ ФАНД ИНД, СТР 40-45, КВАЙ ЧАНГ, (Н.Т.Х.К.)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: **Часы наручные F.Gattien**

Модель _____ Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Адрес/телефон фирмы-продавца _____

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью изготовленного указанного в гарантийном талоне изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Часы осмотрены и проверены в моем присутствии и видимых повреждений не имеют. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

МП _____
Гарантия недействительна
без штампа магазина

Благодарим Вас за покупку часов фирмы F.GATTIEN. Приобретенные Вами часы являются технически сложным товаром и изготовлены по высокоточным международным стандартам. В требованиях к качеству, надежности и безопасности часы полностью соответствуют параметрам, устанавливаемым стандартами ГОСТ 10733-98, ГОСТ 26272-98, ГОСТ 23350-98.

Электронные и кварцевые часы должны быть работоспособны в интервале температур от 1 до +45°C. Суточный ход часов при температуре от +1 до +45°C, относительной влажности от 30 до 80%, атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст. должен быть в пределах $\pm 2,5$ с/сут.

Чтобы обеспечить правильность использования данных часов, убедительно просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и международной гарантией на часы.



Часы аналоговые кварцевые

Головка часов имеет 3 положения:

A. Нейтральное

B. Среднее положение головки (вытянута наполовину): предназначается для выставления даты вращением головки по часовой стрелке.

C. Положение при полностью вытянутой головке: Для установки времени (часов и минут). В этой позиции, вращая головку, Вы устанавливаете нужное время. При этом секундная стрелка останавливается, что позволяет осуществлять синхронизацию Ваших часов с сигналом точного времени по радио или ТВ.



Часы кварцевые с указанием даты и дня недели

Установка времени: Выдвинуть заводную головку в положение 2 (секундная стрелка останавливается). Для установки текущего времени вращать заводную головку в нужном направлении. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка дня недели: Нажмите кнопку A и установите текущий день недели.

Установка даты: Нажмите кнопку B и установите текущую дату.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии - 3 месяца со дня покупки. Фирма F.GATTIEN гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд. Фирма F.GATTIEN не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателем неисправностью изделия. Фирма F.GATTIEN

обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине изготовителя, при предъявлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя. В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом:

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя;
2. Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или частичный), клинок, головок или покрытия часов (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
6. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на ± 20 секунд в месяц.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации, следы ударов и механических повреждений (вмятины, зазубрины, отскокившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки часов и т. п.); следы несанкционированного вскрытия вие гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартный элемент питания и т.п.); следы воздействия на изделие высоких (более +50°C) или низких температур (ниже -20°C);
2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударами или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задирь, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации пластин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.
3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями "Water resistance" и "Water resistance 30m" не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде.
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ и газов: щелочи, кислоты, краски, бензина, ртуть, их паров и т.п.