

- Часы Jacob Jensen помимо функции отображения времени имеют функции противоударности, антимагнитности и водозащиты (см. п.1). Противоударная и антимагнитная функции определяются в соответствии с ГОСТ 29153-91, 29155-91. Часы выдерживают случайное падение с высоты 1 м на твердую горизонтальную поверхность твердых пород дерева. Часы выдерживают случайное воздействие магнитного поля напряженностью 4800 А/м. Некоторые модели имеют также функции календаря, секундомера.
- Материал стекла при наличии маркировки SAPPHIRE CRYSTAL на задней крышке – сапфировый кристалл, при отсутствии маркировки – минеральное стекло.
- Дизайн часов разработан в Дании студией Jacob Jensen. Производитель: Jacob Jensen Design A/S, адрес: Hejlskovvej 106, DK-7840 Højslev, Denmark.
- Официальный представитель на территории РФ: группа компаний «Регтайм», Санкт-Петербург, 195220, ул. Гжатская, 9.

4. Гарантийные обязательства производителя:

- Самостоятельное и иное неавторизованное вскрытие часов в гарантийный период может стать причиной повреждений часов и ведет к утрате гарантии.
- Производитель гарантирует исправную работу часов в течение 24 месяцев с момента приобретения в розничной торговой сети при наличии в гарантийной карте артикула часов и даты продажи, заверенной штампом организации-продавца.
- Гарантия не покрывает естественный разряд элемента питания; излом винтов, осей, шестерней, коронки, отлетевшие стрелки, знаки и другие детали внешнего оформления, повреждения корпуса, стекла, ремешка (браслета).
- Гарантия не покрывает нарушения работы часов в случае, если имеются следы вскрытия, имело место взаимодействие с водой в нарушение таблицы водозащиты, если часы были подвергнуты воздействию экстремальных температур менее -10 и более +50°C, не выполнялись иные требования настоящего руководства.

- При воздействии магнитных полей достаточной интенсивности часы могут давать сбои. Не подвергайте часы воздействию электромагнитного излучения от электронагревателей, телевизора, холодильника и т.п.
- После ношения во избежание повреждения поверхности часов протирайте корпус и браслет мягкой тканью, сухой или смоченной слабым раствором мыла. Не допускайте попадания на изделие растворителей, лакокрасочных, косметических и других химически активных веществ.
- Для продления срока службы часов рекомендуется с периодичностью один раз в 2-3 года обращаться в сервисный центр для чистки, смазки, проверки водозащиты и точности хода, замены элемента питания и регулировки (при необходимости).

3. Условия хранения:

- Часы рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре +5...+35°C. Не допускается хранение часов в помещении с веществами, вызывающими коррозию деталей.
- При хранении дольше 1,5 лет часы по истечении этого срока следует подвергнуть чистке, смазке и регулировке.
- Кварцевые часы рекомендуется хранить с вытасченной коронкой, это останавливает механизм и экономит энергию элемента питания.

5. Правила эффективного и безопасного использования:

- Избегайте воздействия на часы экстремальных температур. Не оставляйте часы на длительное время под прямыми лучами солнца или лампы накаливания. При температуре воздуха ниже -10°C наручные часы необходимо носить прикрытыми рукавом верхней одежды.
- Следует избегать грубого механического воздействия на часы, падений, встрясок, ударов, вибраций; трение о грубую поверхность может привести к царапинам на корпусе. Браслет (ремешок) часов должен свободно застегиваться на руке, таким образом, чтобы под ним проходил мизинец.
- Строго соблюдайте правила по взаимодействию с водой. Купание в часах допустимо только при наличии маркировки водозащиты 10 ATM и более. Если вода или конденсат появляется внутри часов, следует немедленно ее удалить, обратившись в сервисный центр.

6. Руководство по эксплуатации часов с часовой, минутной и секундной стрелками и календарем.

● Установка даты.

Внимание! Не устанавливайте дату в период с 21.00 до 3.00. Это может нарушить функции календаря.

- Вытащите коронку часов до первого щелчка.
- Установите дату вращением коронки.
- Верните коронку часов в исходное положение.

● Установка времени.

Удобно вытаскивать коронку, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов и задвинуть в момент звучания сигнала точного времени.

- Вытащите коронку часов в крайнее положение.
- Установите время вращением коронки.
- Верните коронку часов в исходное положение.

7. Руководство по эксплуатации часов с секундомером.



- Установка даты и времени производится так же, как в часах без секундомера (см. п. 6).
- Использование секундомера.
 - Для начала отсчета времени нажмите верхнюю кнопку.
 - Для завершения отсчета нажмите верхнюю кнопку еще раз. Снимите показания.
 - Добавленный отсчет. Нажимая верхнюю кнопку, можно повторно запускать и останавливать секундомер.
 - Для сброса показаний нажмите нижнюю кнопку после остановки отсчета.
 - Промежуточный финиш. Для фиксации стрелок без остановки отсчета нажмите нижнюю кнопку во время отсчета. Снимите показания.
 - Повторное нажатие нижней кнопки – возврат к текущему отсчету.
 - Нажимая нижнюю кнопку, можно повторно фиксировать стрелки и возвращаться к текущему отсчету.