

ЧАСЫ С МЕХАНИЗМАМИ VD33 И VD34

ЦИФЕРБЛАТ, ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА И ФУНКЦИИ КНОПОК



1. Переведите заводную головку VD33 ... до положения второго щелчка VD34 ... до положения первого щелчка
2. Одновременно нажмите кнопки А и В и удерживайте их в этом положении в течение 2-х секунд и более, после чего отпустите обе кнопки.
 - Стрелка 60-минутного указателя второго времени начнёт перемещаться и вернётся в исходное положение.
3. Нажмите кнопки А и В для обнуления показателей стрелок второго времени.
 - Удерживая нажатием кнопку А обе стрелки будут двигаться против часовой стрелки.
 - Удерживая нажатием кнопку В обе стрелки будут двигаться по часовой стрелке.
 - Нажав на кнопку и удерживая её, возможен переход к ускоренному режиму движения стрелок.
 - При установке второго времени работа стрелок 12-часового малого циферблата и малого циферблата в 60-минутном формате взаимосвязаны.
4. Верните заводную головку обратно в исходное положение.

Примечание:

* Пожалуйста, повторяйте вышеуказанные 4 шага в качестве корректировки нулевого положения счётчиков до тех пор, пока ход минутной стрелки второго времени на 60-минутном циферблате не будет следующим: до 1-14 минут, один шаг при нажатии, после 15 минут повтор одного оборота при нажатии.

- Удерживая нажатием кнопку А стрелки будут двигаться против часовой стрелки (-1 час при нажатии).
- Удерживая нажатием кнопку В обе стрелки будут двигаться по часовой стрелке (+1 час при нажатии).

УСТАНОВКА ВТОРОГО ВРЕМЕНИ (СТРЕЛОК УКАЗАТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ В 12-ЧАСОВОМ И 60-МИНУТНОМ ФОРМАТЕ).



1. Переведите заводную головку, когда секундная стрелка будет находиться в положении 12 часов, VD33 ... до положения второго щелчка VD34 ... до положения первого щелчка
2. Нажмите кнопку А или кнопку В для установки нужного времени.
 - Удерживая нажатием кнопку А стрелки будут двигаться против часовой стрелки.
 - Удерживая нажатием кнопку В стрелки будут двигаться по часовой стрелке.
 - Надав на кнопку и удерживая её, возможен переход к ускоренному режиму движения стрелок.
3. Верните заводную головку обратно в исходное положение

Примечание:

Каждые 15 минут стрелка 60-минутного счётчика второго времени делает 1 оборот при нажатии.

Примечание:

* Минутная стрелка второго времени в 60-минутного накопителя делает один оборот каждые 15 минут. Это не является отклонением в работе и является технической особенностью механизма.

УСТАНОВКА ВТОРОГО ВРЕМЕНИ НА 12-ЧАСОВОМ И 60-МИНУТНОМ ЦИФЕРБЛАТАХ-УКАЗАТЕЛЯХ.

Перед настройкой второго времени убедитесь, что стрелки 12-часового и 60-минутного накопителя находятся в нулевом положении (12 часов). Если же стрелка указателя времени в 12-часовом формате, или стрелка 60-минутного счётчика находятся НЕ в нулевом положении, необходимо выполнить нижеперечисленные действия. После установки или замены батарейки, пожалуйста, установите стрелки указателей второго времени в нулевое положение.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ



1. Переведите заводную головку, когда секундная стрелка будет находиться в положении 12 часов, VD33 ... до положения второго щелчка VD34 ... до положения первого щелчка
2. Установите текущее время при помощи часовой и минутной стрелок. (Убедитесь, что стрелка указателя времени в 24-часовом формате настроена правильно)
3. Нажмите на заводную головку, чтобы вернуть её обратно в исходное положение и начать отсчёт времени.

Примечание:

- Стрелка указателя времени в 24-часовом формате движется в соответствии с часовой стрелкой.
- Смена даты происходит в полночь. Когда настраиваете часовую стрелку, следите за тем, что выбрали правильную половину дня (до/после полудня), используя в качестве индикатора стрелку 24-часового формата.
- В момент настройки, минутная стрелка второго времени 60-минутного накопителя делает один оборот каждые 15 минут. Это не является отклонением в работе и является технической особенностью механизма.

Настройка текущего времени в другой часовой зоне

Переезжая в другую страну или на территорию, где действует другая часовая зона, можно скорректировать текущее время в соответствии с местным часовым поясом.

1. Заводная головка находится в исходном положении.
2. Настройте время нажатием кнопки А или кнопки В.

УСТАНОВКА ДАТЫ (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСОВ С МЕХАНИЗМОМ VD33).

* Перед тем, как установить дату, сначала настройте текущее время.



1. Переведите заводную головку до положения первого щелчка.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке до появления нужной даты.
3. Верните заводную головку обратно в исходное положение.

Примечание:

Не настраивайте дату в промежутке времени с 22:00 до 01:00 часов. Это может привести к повреждению механизма часов. Если необходимо установить дату именно в этот период, сначала измените время на любое другое вне этого интервала, выставьте правильную дату, а затем снова верните стрелки часов на текущее время.