



1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. 12-час. шкала второго времени
5. 60-мин. шкала второго времени
6. 24-часовая шкала
7. Указатель числа месяца

Установка времени

Рекомендуем вращать заводную головку строго по ходу движения стрелок, вращение заводной головки против хода движения стрелок может привести к ПОЛОМКЕ МЕХАНИЗМА

Установка времени

Установите переводную головку из положения А и положение С.

Путем вращения завод. головки по ходу движ. стрелок установите нужные вам показания времени и половины дня до/после полудня (стрелка указателя времени в 24 час. формате двигается в соответствии с час. стрелкой).

Верните переводную головку в положение А.

Установка даты

Установите переводную головку из положения А в положение В

Путем вращения переводной головки от себя установите нужную вам дату в окошке указателя числа месяца.

Верните переводную головку в положение А

Установка второго времени

Убедитесь, что стрелка на 12 ч. и 60 мин. шкалах второго времени находятся в нулевом положении (12 часов). Если нет, то:

Переведите переводную головку из положения А в положение С

Нажмите одновременно кнопки I и II и удерживайте в течении 2-х секунд и более, после чего отпустите кнопки

Путем нажатия кнопок I или II обнулите указатели. При нажатии II кнопки стрелка 60 минутной шкалы будет двигаться по ходу движения стрелок, при нажатии I – против хода движения стрелок. Нажав на кнопку и удерживая ее, возможен переход к ускоренному режиму движения стрелок.

Работа стрелок 12 часового и 60 минутного циферблата взаимосвязаны

Верните переводную головку в положение А.

Переведите переводную головку, когда секундная стрелка будет находиться в положении 12 часов из положения А в положение С.

Нажмите кнопку I или II для установки нужного времени.

При удерживании нажатием кнопки I стрелки будут двигаться против часовой стрелки.