



1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. 24-часовая шкала
5. Указатель дня недели
6. Указатель числа месяца

## Установка времени

*Рекомендуем вращать заводную головку строго по ходу движения стрелок, вращение заводной головки против хода движения стрелок может привести к ПОЛОМКЕ МЕХАНИЗМА*

### **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

Вытяните переводную головку из положения А в положение В.

Вращая головку по ходу движения стрелок, установите минутную и часовую стрелки в необходимом для вас положении.

Верните переводную головку в положение А

### **УСТАНОВКА ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ**

Нажатием кнопки I установите указатель дня недели в необходимое положение

Нажатием кнопки II установите указатель числа месяца на нужную дату.

### **ВАЖНО!**

Не устанавливайте дату в период между 21:00 и 4:00, это может привести к поломке механизма.