

Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
 - Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
 - Не нажимайте кнопки часов под водой.
 - Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
 - Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намокнутой поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.



В данных часах присутствует и 24-х часовая, и 12-ти часовая стрелки. Поэтому вам необходимо дважды установить значение текущего времени и даты.

Обратите внимание на то, что перемещения 24-х часовой стрелки вызывают перемещение 12-ти часовой. Поэтому сначала потяните за коронку до второго щелчка и установите значение для 24-х

часовой стрелки. Затем нажмите на коронку до первого щелчка для того, чтобы установить значение 12-ти часовой стрелки. Будьте внимательны: если вы сначала установите значение 12-ти часовой стрелки, то потом во время перестановки 24-х часовой, она будет перемещаться.

Установка текущего времени

1. Когда секундная стрелка находится в положении 12 (24) часов, потяните за коронку до второго щелчка. При этом секундная стрелка остановится.
2. Поворачивайте коронку для того, чтобы установить 24-х часовую и минутную стрелки в нужное значение.
3. Нажмите на коронку до первого щелчка.
4. Поворачивайте коронку от себя для того, чтобы установить 12-х часовую стрелку в нужное значение.
 - При перемещении 12-ти часовой стрелки после полночи будет меняться также значение даты. Будьте внимательны, чтобы правильно установить значение времени до полудня и после полудня.
5. При звучании сигнала верните коронку в исходное положение.

Установка текущей даты

1. Потяните за коронку до первого щелчка.
2. Поворачивайте коронку к себе для установки текущей даты.
3. Верните коронку в исходное положение.
 - Обратите внимание на то, что в начале каждого месяца вам необходимо устанавливать дату в значение “1”.

Установка двойного времени

Вы можете установить разное часовое значение для 24-х часовой и 12-ти часовой стрелок.

1. Потяните за коронку до первого щелчка.
2. Поворачивайте коронку от себя для того, чтобы установить нужное значение 12-ти часовой стрелки.
 - Будьте внимательны, чтобы правильно установить значение времени до полудня и после полудня.
3. Верните коронку в исходное положение.
 - Не устанавливайте значение даты с 8-00 вечера до 1-00 утра, что может привести к неправильным установкам.
 - Если ваши часы снабжены вращающимся корпусом, установите “▼” напротив минутной стрелки. Таким образом вы можете измерять отрезки времени. Значение измеренного времени, на которое указывает минутная стрелка, можно прочитать на шкале корпуса.
 - Некоторые водонепроницаемые часы снабжены завинчивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как потянуть за коронку, выкрутите ее. Будьте внимательны и не опускайте часы в воду, когда коронка выкручена.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д00003