



VICTORINOX
SWISS ARMY

ИНСТРУКЦИЯ
CHRONO CLASSIC 1/100

V.03044



Fig. 1



Fig. 2

РЕЖИМ ПОКАЗА ВРЕМЕНИ (рис.1)**Установка времени и вечного календаря**

Время может быть установлено только в режиме ВРЕМЯ.

1. Выдвиньте заводную головку в положение **III**. Секундная стрелка занимает позицию, по которой можно определить, какое показание устанавливается в данный момент (6 позиций):

45' = Часы до полудня (AM)

15' = Часы после полудня (PM)

30' = Минуты

55' = Год (дисковый индикатор)

00' = Месяц

05' = Дата

2. Показание часов устанавливается нажатием кнопки **A**: одно короткое нажатие меняет показание на один час вперед, при долгом нажатии происходит ускоренная смена показаний. Убедитесь, что секундная стрелка находится в позиции AM или PM (смена даты в полночь, а не в полдень).

3. Нажмите кнопку **B**, чтобы перейти к установке минут. **Установите минуты**

нажатием кнопки A. При нажатии на заводную головку секундная стрелка установится на ноль.

4. Нажмите кнопку **B**, чтобы перейти к установке года. Год указывается двумя цифрами на дисках в положении «6 часов». **Установите год нажатием кнопки A**.

5. Нажмите кнопку **B**, чтобы перейти к установке месяца. Месяц указывается двумя цифрами в положении «6 часов». **Установите месяц нажатием кнопки A**.

6. Нажмите кнопку **B**, чтобы перейти к установке даты. Дата указывается двумя цифрами в положении «6 часов». **Установите дату нажатием кнопки A**.

7. Верните заводную головку в положение **II**, чтобы выйти из режима установки показаний. Секундная стрелка автоматически устанавливается на ноль.

Примечание: Поскольку речь идет о функции **вечного календаря**, в конце каждого месяца вплоть до 2099 года происходит автоматическая корректировка даты (**C**).

РЕЖИМ ХРОНОГРАФА (рис. 2)

Для перехода в режим ХРОНОГРАФ дважды с интервалом менее 1 секунды нажмите на заводную головку до положения **I**. Часовая, минутная, секундная стрелки и оба цифровых диска устанавливаются на ноль. Хронограф готов к запуску.

Простой и суммирующий хронометраж

Эта функция позволяет произвести одно измерение или несколько измерений подряд, при этом результаты отдельных измерений суммируются, позволяя получить общий результат.

1. Переключите часы в режим ХРОНОГРАФ, дважды нажав на заводную головку до положения **I**

2. Обнулите показание нажатием кнопки **B**

3. Запустите измерение 1 нажатием кнопки **A** (СТАРТ)

4. Остановите измерение 1 нажатием кнопки **A** (СТОП)

> Считайте результат измерения 1

5. Запустите измерение 2 нажатием кнопки **A** (СТАРТ)

6. Остановите измерение 2 нажатием кнопки **A** (СТОП)

> Считайте результат измерений 1 + 2 и так далее

7. Обнулите показание нажатием кнопки **B**

Примечание: Узнать текущее время можно в любой момент, переключив часы в режим ВРЕМЯ быстрым двукратным нажатием на заводную головку. Работа хронографа при этом не прерывается. Кнопки **A** и **B** в режиме времени не работают. Чтобы вернуться в режим ХРОНОГРАФ, где продолжается измерение, вновь нажмите дважды на заводную головку. Для возврата в режим ВРЕМЯ вновь нажмите дважды на заводную головку. Сотые доли секунды отображаются только после остановки хронографа (**C**).