

## Идентификация компонентов



- Фактический внешний вид может отличаться от изображения.
- При вытягивании заводная головка имеет два положения.

## Установка времени

- Вытяните заводную головку в положение [2], когда секундная стрелка укажет на 0 секунд.**  
Секундная стрелка останавливается.
- Поверните заводную головку, чтобы установить время.**
  - Чтобы установить время точнее, переведите стрелки на 4 или 5 минут вперед и обратно.
- Установите заводную головку в положение [0] в соответствии с надежным источником времени.**  
Секундная стрелка начинает двигаться.

## Настройка индикатора фаз Луны

- Вытяните заводную головку в положение [1].**
- Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить фазы Луны.**
  - Чтобы узнать фактическую фазу луны, обратитесь к газете или другому источнику.
  - Используйте указанную фазу Луны только в качестве ориентира.
  - В некоторых моделях внешний вид индикации может отличаться.
  - Фазы Луны можно установить точнее в новолуние или полнолуние.

фазы Луны	Новая луна	Первая четверть луны	Полная луна	Последняя четверть луны
<b>лунный век</b>	0	Примерно 7	Примерно 15	Примерно 22
<b>Прилив</b>	Весенний прилив	малый прилив	Весенний прилив	малый прилив
<b>Индикатор</b>				

- Для завершения процедуры установите заводную головку в положение [0].**