


- Эти часы работают от солнечной энергии. Поднесите циферблат к свету и используйте их при достаточном заряде.
- Подробную информацию о времени зарядки, технических характеристиках и работе см. в инструкции по эксплуатации:  инструкция по эксплуатации E310.

## Идентификация компонентов



- Внешний вид может отличаться от изображения.
- Заводная головка имеет два положения при вытягивании.

## Установка времени

- 1. Вытяните заводную головку в положение 2, когда секундная стрелка укажет на 0 секунд.**  
Секундная стрелка остановится.
- 2. Поверните заводную головку, чтобы установить время.**
  - Проверьте, установлено ли время на AM или PM, используя 24-часовую стрелку.
  - Когда вы установите стрелки примерно на полночь, дата изменится на следующий день. Чтобы вернуться к предыдущему дню, установите стрелки в любое положение до 23:30.  
Перейдите к шагу 3 после того, как дата полностью остановится.
- 3. Установите заводную головку в положение 0 в соответствии с надежным источником времени.**

## Назначение даты

- Календарь этих часов не требует ручной корректировки до 28 февраля 2100 года, включая високосные годы.
- Обязательно выполните все шаги с начала до шага 5-2 при установке даты, даже если вам нужно изменить только год, месяц или дату. Нажатие заводной головки в положение 0 в середине процедуры делает все ранее выполненные операции неэффективными.
- Не регулируйте индикацию даты, когда часы показывают 23:00 – 0:30. В противном случае индикация даты может измениться неправильно.
- Вы не можете вернуться к предыдущим шагам. Попробуйте снова с первого шага.
- Вы не можете перейти к следующему шагу, пока цифры в окне даты движутся.

### 1. Проверьте настройки календаря.

#### 1-1. Вставьте заводную головку в нужное положение 0.

Дата указана в окне календаря.

#### 1-2. Вытяните заводную головку в положение 1.

Месяц (M) указан в окне даты.

Например: когда на дворе февраль



- Нажатие кнопки A показывает количество лет, прошедших с последнего високосного года (ВГ) в окне даты.  
Например: Когда прошел 1 год с високосного года



- Если настройка заводной головки верна, нажмите на нее в положение 0, чтобы завершить процедуру.

Перейдите к шагу 2, чтобы настроить параметры календаря.

### 2. Перейдите в режим настройки календаря.

#### 2-1. Нажмите и удерживайте кнопку B, пока цифры в окне даты не начнут двигаться.

Запускается режим настройки календаря.

- Цифры в окне даты слегка смещаются вверх и вниз или вправо и влево, либо меняются, указывая на возможность выполнения следующей операции.

- Для изменения отображения даты в окнах отображения требуется время.

### 3. Укажите год.

#### 3-1. Чтобы установить год, несколько раз нажмите и отпустите нижнюю правую кнопку A.

Например: При установке года равным 1 году с предыдущего високосного года



#### 3-2. Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку B.

Месяц можно корректировать.



## 4. Укажите месяц.

Замените цифру месяца с десятков на единицы.

- 4-1. Несколько раз нажмите и отпустите нижнюю правую кнопку <sup>(A)</sup> чтобы установить цифру десятков месяца**

Например: С октября по декабрь



- 4-2. Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку <sup>(B)</sup>.**

Цифра месяца, обозначающая единицу, может быть изменена.

- 4-3. Несколько раз нажмите и отпустите нижнюю правую кнопку <sup>(A)</sup>, чтобы установить цифру месяца, равную единице**

Например: Ноябрь



- 4-4. Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку <sup>(B)</sup>.**

Дата может быть изменена.

## 5. Назначьте дату.

Установите дату из десятков в единицы.

- 5-1. Несколько раз нажмите и отпустите нижнюю правую кнопку <sup>(A)</sup> чтобы установить разряд десятков в дате**

Например: 5-й день



- 5-2. Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку <sup>(B)</sup>.**

Цифра единиц в дате становится регулируемой.

- 5-3. Несколько раз нажмите и отпустите нижнюю правую кнопку <sup>(A)</sup> чтобы установить цифру единиц даты**

Например: 5-й день



## 6. Завершите настройку календаря.

- 6-1. Вставьте заводную головку в положение <sup>(0)</sup>.**

Настройки сохранены.

### Проверка исходного положения

- 1. Вставьте заводную головку в положение <sup>(0)</sup>.**

- 2. Нажмите и удерживайте кнопку <sup>(B)</sup>, пока цифры в окне даты не начнут двигаться.**

Проверьте исходное положение после остановки движения. Правильные исходные положения:

- Цифры «0» в обоих случаях отображаются вертикально.



Если текущее опорное положение отличается от правильного, перейдите к шагу 3 «Коррекция опорного положения».

- 3. Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку <sup>(B)</sup>, чтобы завершить процедуру.**

Текущая дата указана в окне дат.

## Коррекция исходного положения

- 1. Установите заводную головку в положение <sup>(0)</sup>.**

- 2. Нажмите и удерживайте кнопку <sup>(B)</sup>, пока цифры в окошке даты не начнут двигаться.**

Дождитесь, пока фигуры останутся, и укажите текущее положение относительно точки отсчета после начала движения.


- 3. Вытяните заводную головку в положение <sup>(1)</sup>.**

Опорное положение цифры десятков становится регулируемым.

- Цифры в окошке даты слегка перемещаются вверх и вниз или вправо и влево, или меняются, указывая на возможность выполнения следующей операции.

- 4. Нажимайте и отпускайте нижнюю правую кнопку <sup>(A)</sup> несколько раз, чтобы цифра «0» встала вертикально.**

- При каждом нажатии кнопки «0» перемещается пошагово. Оно непрерывно движется, пока вы нажимаете и удерживаете кнопку,




- 5. Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку <sup>(B)</sup>.**

Положение единицы в качестве опорного значения становится регулируемым.

- При каждом нажатии кнопки регулируемая цифра поочередно меняется.

- 6. Нажмите несколько раз и отпустите нижнюю правую кнопку <sup>(A)</sup> чтобы установить цифру «0» вертикально**

- При каждом нажатии кнопки цифра «0» перемещается шаг за шагом. Она движется непрерывно, пока вы нажимаете и удерживаете кнопку.



- 7. Для завершения процедуры установите заводную головку в положение <sup>(0)</sup>.**

Сохраняется исходная позиция, а текущая дата отображается в окне даты.

## Сброс настроек часов - Полный сброс

- 1. Вытяните заводную головку в положение <sup>(2)</sup>.**

Все стрелки останутся.

- 2. Нажмите и отпустите одновременно нижнюю правую кнопку <sup>(A)</sup> и верхнюю правую кнопку <sup>(B)</sup>**

Опорное положение и настройки календаря сброшены.

- Цифры в окошке даты слегка смещаются вверх и вниз или вправо и влево, указывая на то, что часы были сброшены.

- 3. Для завершения процедуры переведите заводную головку в положение <sup>(0)</sup>.**

Сохраняется исходная позиция, и в окне даты отображается «01».

### После всех перезагрузок

После сброса всех настроек отрегулируйте исходное положение, установите время, календарь и другие параметры.

