



CVZ 0031 | CVZ 0083

Калибр

412

Механизм

Автоматический

Водозащита

5 ATM

Руководство по эксплуатации для автоматического часовогом механизма

Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку до положения 2.
2. Поворачивать заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
3. После возврата заводной головки в рабочее положение часы будут подзаводиться автоматически. Их можно подзаводить также вручную, чтобы увеличить силу завода.
4. Обычно при ношении часов на руке часовий механизм периодически подзаводится самостоятельно, избавляя таким образом от необходимости постоянно заводить часы вручную. Индикаторная стрелка запаса хода указывает на состояние пружины часового механизма.

Стандарт времени:

1. 21 600 полуколебаний в час.
2. Точность от -30 до +30 секунд в день. (при ношении в обычных условиях).

Меры предосторожности при эксплуатации:

На задней стороне указана водонепроницаемость 5 АТМ. Это означает, что часы защищены от обычного ежедневного контакта с водой, такого как легкий дождь, мытье рук и т. д. Однако в часах запрещается плавать.