



CVZ 0013 | CVZ 0014 | CVZ 0061 | CVZ 0065
CVZ 0072 | CVZ 0076 | CVZ 0078 | CVZ 0080

Калибр	414
Механизм	Автоматический
Водозащита	3 5

Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поворачивайте заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
3. Если заводная головка задвинута в исходное положение, то часы будут заводиться автоматически. Также часы можно завести вручную, чтобы увеличить мощность движения.
4. Обычно при ношении на руке часы периодически заводятся автоматически во время движения, так что не всегда требуется заводить часы вручную. Индикаторная стрелка запаса хода показывает мощность движения.

Настройка индикатора запаса хода

1. В часы встроена маленькая индикаторная стрелка запаса хода, которая показывает, сколько мощности движения осталось. Вы можете заводить часы вручную, пока индикаторная стрелка не переместится с «0» на «40»; стрелки начнут двигаться, а маленькая индикаторная стрелка медленно переместится обратно на участок красного цвета. (Если часы не носятся на руке, то индикаторная стрелка окончательно остановится на участке красного цвета.)

Установка даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки для регулировки маленькой стрелки даты.
3. После завершения настройки задвиньте заводную головку в исходное положение.
4. Помните, что регулировать маленькую стрелку даты запрещается с 22.00 до 16.00 из-за ограничений механической конструкции. В противном случае некоторые части ходового механизма будут повреждены.

Стандарт времени

1. 21 600 ударов в час.
2. Точность от -30 до + 30 секунд в неделю. (Ношение в обычных условиях)

Принимайте меры предосторожности