



## CVZ 0005 | CVZ 0081

Калибр	415
Механизм	Автоматический
Водозащита	3   10 ATM

### Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

#### Установка времени:

1. Потянуть за заводную головку, чтобы перевести ее во 2-е положение, и повернуть ее, чтобы установить час и минуту.
2. Втолкнуть заводную головку в 1-е положение для обычной работы и, если это необходимо, повернуть заводную головку по часовой стрелке, чтобы завести часы.

#### Установка даты и фазы луны:

1. Нажать на кнопку (P1), чтобы установить дату.
2. Нажать на кнопку (P2), чтобы установить фазу луны.

#### Фаза луны:

Фаза луны отображает лунный календарь. Полнолуние наступает в 15-й день каждого месяца, а новолуние наступает в первый день каждого месяца. Установить лунную фазу можно согласно этому разделу.

#### Рабочий стандарт:

1. Запас хода составляет 36 часов после полного завода.
2. Точность  $\pm 30$  секунд в день

#### Принимайте меры предосторожности:

Часы могут заводиться самостоятельно при носке. Для поддержания часов в рабочем состоянии необходимо вручную повернуть заводную головку на 20-30 оборотов, если часами не пользовались более 30 часов.

#### Внимание:

Чтобы избежать повреждения ходового механизма, нельзя выполнять установку даты и фазы луны с помощью быстрого нажатия кнопок (P1) или (P2) в промежутке времени с :018:00 до 2:00.