



## CVZ 0062

Калибр	420
Механизм	Автоматический
Водозащита	5 АТМ

### Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

#### Внимание:

- Пожалуйста, убедитесь, что настройки даты не сделаны между 18 и 2 часами, чтобы не повредить механику часов.
- Обратите внимание, что все регулировки должны выполняться с помощью «мягкой силы» с помощью толкателей, иначе механизм часов может быть поврежден. В зависимости от модели, толкатели могут быть внутри и / или снаружи, а также болтами.

#### Установка времени:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поворачивайте заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
3. Если заводная головка задвинута в исходное положение, то часы будут заводиться автоматически. Также часы можно завести вручную, чтобы увеличить мощность движения.
4. Обычно при ношении на руке часы периодически заводятся автоматически во время движения, так что не всегда требуется заводить часы вручную.

#### Установка дня:

1. Нажмите Кнопку А для установки маленькой стрелки дня.
2. Нажмите Кнопку В для установки маленькой стрелки даты.
3. Помните, что регулировать маленькую стрелку даты запрещается с 18.00 до 2.00 из-за ограничений механической конструкции. В противном случае некоторые части ходового механизма будут повреждены.

#### Стандарт времени:

1. 21 600 ударов в час.
2. Точность от -30 до + 30 секунд в неделю. (Ношение в обычных условиях)

#### Принимайте меры предосторожности:

1. На задней стороне указана водонепроницаемость 5 АТМ. Это означает, что часы защищены от обычного ежедневного контакта с водой, такого как легкий дождь, мытье рук и т. д. Однако в часах запрещается плавать.
2. Выполняйте манипуляции с часами аккуратно, не прикладывая чрезмерной силы. Часы также нельзя регулировать слишком часто, так как механизм не предназначен для быстрых и частых движений.