



CVZ 0044 | CVZ 0047 | CVZ 0067

Калибр	520
Механизм	Автоматический
Водозащита	10

Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

Внимание:

1. Обратите внимание на то, что настройка даты не проводится между 18 и 2 часами во избежание повреждения механики часов.
2. Учтите, что все настройки, выполняемые с помощью кнопки, должны осуществляться с «плавным нажимом», поскольку в противном случае может быть поврежден механизм завода часов. В зависимости от модели часов кнопка может располагаться внутри и/или снаружи либо быть привинченной.

Установка времени:

1. Вытяните заводную головку во второе положение.
2. Установите с помощью заводной головки часы и минуты.
3. Вдавите заводную головку назад в ее исходное положение.
4. Когда заводная головка возвращается в обычное положение, часы автоматически продолжают идти дальше или их можно завести вручную.
5. Если часы носить обычным способом, на руке, они заводятся автоматически и их не нужно заводить вручную.

Установка даты, дня недели и месяца:

1. Установите нажатием кнопки А нужный месяц. (Эту установку необходимо выполнять вручную, она не производится автоматически).
2. Нажмите кнопку В и установите маленькую стрелку для указания года. (Ее нужно установить вручную, установка не выполняется автоматически.)
3. Вытяните заводную головку в первое положение, вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы настроить дату, или против часовой стрелки, чтобы установить день недели.
4. Нажмите заводную головку, чтобы вернуть в исходное положение.

Точность хода:

1. 21 600 ударов в час.
2. Точность от -30 до +30 секунд в день (если носить часы в обычных условиях).