

Руководство по эксплуатации Historiador Хронограф 1946

Функции

Часы, минуты, малая секундная стрелка, тахиметр и хронограф с 60-секундной шкалой.

Запуск часов

Если часы остановились, достаточно сделать несколько оборотов заводной головки (поз.1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественных движений запястья будет достаточно для поддержания завода.

Управление и настройки

Заводная головка с 3 позициями и 2 кнопками:

Поз. 1 Рабочее положение и ручной завод.

Поз. 2 Быстрая корректировка даты.

Поз. 3 Установка времени с остановкой секундной стрелки.

2 Кнопки:

Кнопка на 2 часах (Кнопка 1): старт/стоп хронографа.


Кнопка на 4 часах (Кнопка 2): сброс хронографа на ноль.

Предупреждение

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

Обслуживание

Чтобы обеспечить сервис, соответствующий стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. Когда ремонт производится в течение гарантийного срока, вы должны предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.



В - Секундная стрелка

С - Кнопка 1

D - 60-секундный счетчик

Е - Минутная стрелка

F - Заводная головка

G - 30-минутный счетчик

Н - Кнопка 2

