



Cuervo y Sobrinos

Руководство по эксплуатации
Robusto 1935

ФУНКЦИИ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка и отображение даты на отметке 6 часов.

ЗАПУСК ЧАСОВ

Если часы остановились, достаточно нескольких поворотов заводной головки (поз.1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественного движения запястья будет достаточно для поддержания завода.

УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКИ

Заводная головка с 3 позициями:

Поз. 1 Рабочее положение и ручной завод.

Поз. 2 Быстрая корректировка даты.

Поз. 3 Установка времени с остановкой секундной стрелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

A - Часовая стрелка

B – Центральная секундная стрелка

C – Минутная стрелка

D - Заводная головка

E - Дата

