



Cuervo y Sobrinos

Руководство по эксплуатации
Vuelo Emilio Carranza

ФУНКЦИИ

Часы и минуты, малая секундная стрелка, хронограф (центральный 60-секундный счетчик секунд и 30-минутный счетчик), тахиметр, центральный 24-часовой указатель GMT и дата.

ЗАПУСК ЧАСОВ

Если часы остановились, достаточно сделать несколько оборотов заводной головки (положение 1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественных движений запястья будет достаточно для поддержания завода.

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ

- Вытяните заводную головку до точки сопротивления (положение 2), чтобы остановить часы, затем поверните головку против часовой стрелки для установки даты.
- Вытяните заводную головку до точки сопротивления (положение 3), чтобы остановить часы, затем поверните головку по часовой стрелке для установки времени.
- Кнопка A: Запуск и остановка хронографа.
- Кнопка B: Сброс хронографа (только после остановки отсчета времени кнопкой A).
- Корректор GMT C: с помощью заостренного предмета нажимайте столько раз, сколько необходимо для перемещения стрелки GMT.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

- А - Минутная стрелка
- В - Корректор GMT
- С - Часовая стрелка
- Д - Минутная стрелка (хронограф)
- Е - Секундная стрелка
- Ф - Кнопка А
- Г - Секундная стрелка (хронограф)
- Н - Заводная головка
- И - Стрелка GMT
- Ж - Кнопка В
- К - Указатель даты

