



Инструкция по настройке часов с механизмом 2196-S

Важное примечание: Перед настройкой убедитесь, что часы не находятся в фазе автоматического переключения даты (обычно это период между 20:00 вечера и 03:00 ночи). Ручная корректировка календаря в это время может повредить механизм.

Для настройки используйте заводную головку (коронку) на боковой стороне корпуса. Она имеет три положения:

Положение 0: Головка полностью утоплена в корпус (часы идут/автоподзавод).

Положение 1: Промежуточное положение (для настройки календаря).

Положение 2: Максимально выдвинутое положение (для настройки времени).

Шаг 1: Установка правильного времени и синхронизация 24-часового формата

Вытяните заводную головку до Положения 2 (второй щелчок, максимально от корпуса). Секундная стрелка должна остановиться.

Вращайте головку по часовой стрелке или против нее, чтобы перевести часовую и минутную стрелки.

Обратите внимание на 24-часовой индикатор: Он движется синхронно с основным временем.

Убедитесь, что вы правильно проходите отметки 12 часов дня/ночи. Например, если сейчас 10:00 утра, установите стрелки на 10:00 утра, а 24-часовой индикатор должен показывать "10". Если сейчас 22:00 вечера, установите стрелки на 10:00, а 24-часовой индикатор должен показывать "22".

Установите текущее время на несколько минут позже точного времени, чтобы иметь запас для синхронизации.

Шаг 2: Установка даты и дня недели

Задвиньте заводную головку обратно до Положения 1 (первый щелчок, промежуточное положение). Часы снова начнут идти.

Настройка даты: Аккуратно вращайте заводную головку в одну сторону (обычно против часовой стрелки, но может отличаться), чтобы изменить число в окошке даты.

Настройка дня недели: Вращайте заводную головку в другую сторону (обычно по часовой стрелке), чтобы изменить день недели на соответствующем малом циферблате.

Установите дату и день недели на ВЧЕРАШНЕЕ число/день. (Это нужно, чтобы сегодня ночью они переключились автоматически).

Шаг 3: Финальная синхронизация

Снова вытяните головку до Положения 2 (второй щелчок, секунды останавливаются).

Переведите стрелки вперед, пока календарь не переключится на СЕГОДНЯШНЮЮ дату и день недели. Это означает, что сейчас в часах полночь.

Продолжайте вращать стрелки вперед, пока не достигнете текущего точного времени дня (утра или вечера), ориентируясь на 24-часовой индикатор. Как только время совпадет с точным источником (например, с телефоном), полностью задвиньте заводную головку обратно в Положение 0 (к корпусу).

Ваши часы настроены.