

# Doodle

Благодарим вас за покупку часов Doodle!

Перед использованием часов внимательно прочитайте данную инструкцию. Убедитесь, в наличии гарантийного талона. Данная гарантия действительна в течении двух лет, со дня даты продажи часов при наличии соответствующих отметок продавца в гарантийном талоне.

## **ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА :**

На механизм часов и его возможные заводские

дефекты. **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЕТСЯ :**

1. На механические повреждения стекла, ремешка или элемента питания часов.
2. В случае, если часы пытались ремонтировать покупатель или др. неуполномоченные лица.
3. Если в гарантийном талоне нет печати и подписи продавца.
4. Если часы будучи водонепроницаемы попали в воду.
5. Если повреждение часов явилось следствием их неправильного использования или хранения.

## **ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ КОРПУСА:**

*Water Resistant* ➔ защита от воды имеется, однако не предназначены для купания

*Water Resistant 30m vai 50m* ➔ защита от воды имеется, однако не предназначены для плавания

*Water Resistant 100m* ➔ предназначены для плавания; *Water Resistant 200m* ➔ можно нырять (не глубоко), предназначены для плавания.

## **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДАТЫ:**

1. Установите заводную коронку в крайне правое положение, часы остановятся. Поворачивайте заводную коронку по часовой стрелке пока не появится текущее время, после чего верните коронку в обратное положение.
2. Установите заводную коронку в промежуточное положение, часы при этом не останавливаются. Поворачивайте заводную коронку пока не появится нужная дата, после чего верните коронку в обратное положение. Что бы избежать неправильной установки даты, не устанавливайте дату в промежутке времени с 21:00 до 00:30.

## **УХОД ЗА ЧАСАМИ:**

Избегайте падения часов и ударов корпуса о твёрдые предметы. Протирайте корпус часов только мягкой тканью. Рекомендуется каждые два года ( только в часовой мастерской) проверять состояние корпуса часов на водонепроницаемость. Использовать часы только при нормальной температуре воздуха.