



ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

www.fila.com/watch

ИНСТРУКЦИЯ Пользователя

FM-740.1

1 Дизайн часов

Благодарим за покупку этих часов.
Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед использованием часов.



2 Спецификации

- Цифровой механизм
- Будильник и сигнал
- Хронограф
- EL подсветка
- Дата

*Спецификации могут быть изменены без предварительного оповещения

3 Установка даты и времени



12/24 Формат времени

1. В обычном режиме часов, нажмите [R] чтобы сменить формат времени 12/24

Календарь

1. В обычном режиме часов, нажмите и держите [S/S] пока не отобразится: Год, Месяц и Дата

Установка времени

1. В обычном режиме часов, удерживайте [R] более 3-х секунд. Индикатор секунд начнет мигать. Нажмите [S/S] один раз, чтобы сбросить секунды на ноль.
2. Нажмите [M] один раз: Индикатор Часа замигает, нажмите [S/S]* для корректировки.
3. Нажмите [M] снова: Индикатор Минут замигает, нажмите [S/S]* для корректировки.
4. Нажмите [M] снова: Индикатор Года замигает, нажмите [S/S]* для корректировки.
5. Нажмите [M] снова: Индикатор Месяца замигает, нажмите [S/S]* для корректировки.
6. Нажмите [M] снова: Индикатор Даты замигает, нажмите [S/S]* для корректировки.
7. Нажмите [R] чтобы подтвердить изменения и вернуться в Обычный режим часов.

*Удерживание кнопки после ее нажатия увеличит скорость переключения.

4 Установка будильника



1. В режиме Будильника, нажмите [R] чтобы замигал индикатор Часа.
2. Нажмите [S/S]* для корректировки.
3. Нажмите [M] для выбора Минут, нажмите [S/S]* для корректировки.
4. Нажмите [R] чтобы подтвердить изменения и вернуться в режим Будильника.

*Удерживание кнопки после ее нажатия увеличит скорость переключения.

5 Часовой сигнал

Chime ВЫКЛ Chime ВЫКЛ Chime ВЫКЛ Chime ВЫКЛ Chime ВЫКЛ

((••)) или •



1. Нажмите [S/S]* снова: Звонок включается, Будильник выключается.

2. Нажмите [S/S]* снова: Звонок и Будильник включаются.

3. Нажмите [S/S]* снова: Звонок и Будильник выключаются.

*Установленный Будильник включается каждый день примерно на 60 секунд. Нажмите любую кнопку чтобы остановить будильник.

6

Режим Хронографа

1. В режиме Хронографа, нажмите **[S/S]** чтобы начать/остановить отсчет. Счет идет в накопительном режиме до 1/100 секунды.

**[S/S]****[S/S]**

2. Split(разделить)время: Во время отсчета, нажмите **[R]** один раз. Разделенное время отобразится на дисплее. Хронограф продолжит отсчет. Нажмите **[R]** еще раз, чтобы вернуться к счетчику.

**[R]****[R]**

3. Сброс: нажмите **[S/S]** чтобы остановить счетчик, затем нажмите **[R]**, чтобы сбросить счетчик до нуля.

**[S/S]****[R]**

7

Второй часовой пояс

**[R]****[S/S]**

1. В режиме Второго часового пояса, нажмите **[R]**, чтобы начал мигать индикатор Часа.
 2. Нажмите **[S/S]*** для корректировки.
 3. Нажмите **[M]**, чтобы выбрать Минуты, нажмите **[S/S]** для корректировки (одно нажатие добавляет 30 минут).
 4. Нажмите **[R]**, чтобы подтвердить установки и вернуться в режим Второго часового пояса.
- *Удерживание кнопки после ее нажатия увеличит скорость переключения.

8

Уход и обслуживание

- Эти часы содержат электронные компоненты. Никогда не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Избегайте воздействия на часы экстремальных температур, химических веществ, которые могут повредить часы.
- Держите часы подальше от сильного электрического поля и статического электричества.
- Избегайте грубого обращения или сильных ударов. Часы рассчитаны на ударную нагрузку при нормальном использовании. Рекомендуется подвергать их сильным ударам или грубому обращению.
- Периодически протирайте часы только мягкой влажной тканью. Избегайте использования химических веществ, особенно мыла, так как водонепроницаемая прокладка может подвергнуться коррозии.
- Храните часы в сухом месте, когда они не используются.

9

Уход за ремешком

- Воздействие воды часто делает ремешок хрупким и может вскоре порваться.
- Не наносите парфюмерию или увлажняющие средства на запястье, так как химические вещества могут разрушать металл, кожу и пластик ремешков часов.
- Состояние ремешка зависит от привычек владельца при ношении, а также от климата места его проживания. Оригинальную замену ремешка можно заказать через авторизованный сервисный центр.
- Ремешки из полиуретана обычно очень износостойкие, поэтому мойте их только мягкой изысканной водой.
- У светлых и прозрачных ремешков после некоторого времени носки может наблюдаться изменение цвета.
- В случае возникновения сильной или стойкой кожной реакции, такой как сильное покраснение, зуд, сыпь или крапивница, следует прекратить ношение часов и обратиться к врачу.

10

Меры предосторожности

Все часы FILA подходят для использования в соответствии с таблицей ниже:

Водозащита			
Уровень сопротивления	Легкий дождь, брызги и тд	Купание и тд	Плавание, и тд
3ATM (30 метров)	✖		
5ATM (50 метров)	✖	✖	
10ATM (100 метров)	✖	✖	✖

- При нажатии кнопок под водой возможно повреждение от воды.
- В случае появления воды или конденсата внутри часов, пожалуйста, немедленно проверьте их, так как внутри корпуса может произойти коррозия электронных компонентов.

11

Уход за батареей

Срок службы батареи

Предполагаемый срок службы батареи в ваших часах FILA составляет 1 год.

Замена батареи

Если батарея в часах разряжена, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр FILA для корректной замены батареи, чтобы сохранить действующую гарантию и избежать повреждения функции водонепроницаемости.

ВНИМАНИЕ!

Всегда храните батареи для часов в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Батареи содержат химические вещества. Их следует утилизировать надлежащим образом в соответствии с местными правилами.

RoHS

FILA™ is trademark of FILA Luxembourg and used under licence by LONGITUDE LIMITED.