



1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Вынесенная сек. стрелка

## **Установка времени**

*Рекомендуем вращать заводную головку строго по ходу движения стрелок, вращение заводной головки против хода движения стрелок может привести к ПОЛОМКЕ МЕХАНИЗМА*

### **Установка времени**

- Установите переводную головку из положения А в положение В.
- Вращая переводную головку по ходу движ. стрелок, установите минутную и часовую стрелки в необходимом для вас положении.
- Верните переводную головку в положение А.

*Для завода механизма поверните заводную головку от себя несколько раз до полного завода пружины.*

### **ВАЖНО!**

- завод механизма производить каждые сутки в одно и то же время (выберите его сами, для своего удобства)
- завод производить до легкого упора зав. головки. Если почувствовали упор, завод прекратить-иначе срыв пружины.
- незначительное возвратное движение заводной головки при заводе часов дефектом не является

## **Условия эксплуатации**

**Соблюдение условий эксплуатации необходимо для бесперебойной и корректной работы часов в период срока их службы.**

Оберегайте часы от ударов, падений и сильных вибраций (которые могут возникнуть во время занятий энергичными видами спорта, строительными работами и другой активной деятельностью), это может привести к негарантийной поломке часов.

### **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ**

Не храните часы под прямыми солнечными лучами, оберегайте их от воздействия высоких (более +45 °C) или низких (менее +1 °C) температур.

## **ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА**

Оберегайте часы от воздействия едких химических веществ, в особенности - бензина, растворителей, моющих и косметических средств, клея, парфюмерных средств и медикаментов. Воздействие химических веществ может привести к потемнению металла, изменению цвета покрытия, образованию следов окисления и появлению налета.

## **МАГНИТНОЕ ПОЛЕ**

Сильное магнитное поле влияет на работу механизма и может вывести его из строя. Не оставляйте часы вблизи источников бытового магнитного излучения. Снимайте часы перед проходом через рамку металлодетектора.

## **МАГНИТНОЕ ПОЛЕ**

Придерживайтесь правил использования, соответствующих уровню водозащиты в ваших часах. Уровень водозащиты указан в характеристиках для каждого изделия, а возможности водозащиты приведены в таблице.

### **Таблица водонепроницаемости**

<b>МАРКИРОВКА НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ</b>	<b>БРЫЗГИ, ДОЖДЬ И Т.Д.</b>	<b>ПЛАВАНИЕ, МОЙКА МАШИН, И Т.Д.</b>	<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ</b>
-	Нет	Нет	Не водонепроницаемые. Должны храниться вдали от воды
3 ATM	Да	Нет	Обычная водонепроницаемость. Выдерживают брызги, небольшой дождь
5 ATM	Да	Да	Подходят для купания, но не выдерживают ныряние и дайвинг
10 ATM	Да	Да	Подходят для ныряния и плавания с трубкой

## **Условия гарантии**

**Гарантия на ваши часы составляет 2 года с даты продажи. Обслуживание в гарантийный период осуществляется в сервисном центре завода при наличии правильно заполненной гарантийной карты или при наличии документа, подтверждающего факт приобретения часов (кассовый или товарный чек, почтовая квитанция, накладная) с обязательным указанием организации-продавца.**

Почтовые расходы по доставке дефектного изделия для гарантийного ремонта в СЦ

Завода компенсируются покупателю на основании почтовой квитанции \ чека.

**В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ДОПУСКАЕТСЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТОМ:**

- Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом изготовителем. Замена батарейки в течение 1 года с даты покупки производится в сервисном центре бесплатно.
- Естественный износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов, или истирание их покрытия в процессе эксплуатации.
- При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.
- Не является неисправностью отклонения точности часов в пределах требований ГОСТа 10733-98 (среднесуточный ход часов):

**для механических часов:**от -20 до +60 сек. в сутки

**для кварцевых часов**-/+ 30 сек. в месяц

**ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:**

- На часы с истекшим сроком гарантии.
- На изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации или вскрытия часов не в специализированных мастерских.
- Изделия со следами ударов и механических повреждений (вмятины, зазубрины, деформация переводной головки часов и т.д.).
- Внешние изменения, полученные в результате естественного износа (изменение цвета покрытия).
- Изделия со следами попадания воды внутрь корпуса, при условии соответствия изделия уровню заявленной водозащиты.
- Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей.
- На стекло, браслет, ремешок, упаковку, циферблат, заводную головку.