

Miyota 82S0



ЗАВОД ОСНОВНОЙ ПРУЖИНЫ

Часы с автоматическим заводом также можно заводить вручную, поворачивая заводную головку по часовой стрелке в обычном положении. Прокрутите несколько раз по часовой стрелке. Он начнет двигаться естественным образом

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до положения 1-го щелчка.
2. Поверните заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
3. После установки времени верните заводную головку в нормальное положение.