

Положение I Нормальное положение (часы работают)

Положение II В течение периода блокировки, упомянутого ниже, происходят автоматические изменения. Нажатие кнопки в течение периода блокировки может повредить механизм.

- Кнопку A (Быстрая коррекция даты) запрещается нажимать в течение периода блокировки, примерно между 23:30 и 05:30.
- Кнопку D (быстрая коррекция календарной недели) запрещается нажимать в течение периода блокировки с воскресенья по понедельник.

Последовательность установки: индикация фазы луны, даты, дня недели и времени (напр., после замены батареи)

1. Вытащите заводную головку в положение II (часы остановлены).
2. Установка индикации фазы луны:
 - Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке, пока не пройдет 24:00 и не отобразится положение полной луны.
3. Установка дня недели:
 - Быстрая коррекция недоступна для изменения дня недели, поэтому день недели следует изменять следующим образом. Изменяйте отображаемое время, вращая заводную головку назад и вперед (↻ / ↻) (↻ 01.00am / ↻ 10.00pm / ↻ 01.00am / ↻ 10.00pm / ↻ 01.00am ...), пока не отобразится день недели последнего полнолуния.
4. Установка даты:
 - Вращайте заводную головку, пока не отобразится время 06:00 (= не во время периода блокировки).
 - Установите дату последнего полнолуния с помощью кнопки A. Затем с помощью заводной головки вращайте стрелку вперед, пока не отобразится текущая дата.
5. Установка времени:
 - Вращайте заводную головку, пока не отобразится текущее время (ВНИМАНИЕ: помните о цикле в 24 часа!).
6. Установка календарной недели:
 - Используя кнопку D, установите текущую календарную неделю (период блокировки с воскресенья по понедельник).
7. Верните заводную головку обратно в положение I.

Быстрая коррекция даты:

Нажимайте кнопку A, пока не отобразится текущая дата (помните о периоде блокировки между 23:30 и 05:30).

Быстрая коррекция календарной недели:

Нажимайте кнопку D, пока не отобразится текущая календарная неделя (помните о периоде блокировки с воскресенья по понедельник).

