

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСОВ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ

Некоторые из наших моделей оснащены завинчивающейся заводной головкой. Для того, чтобы использовать функции настройки, сначала **ОТКРУТИТЕ** заводную головку, повернув ее против часовой стрелки до тех пор, пока она не выйдет из корпуса часов. Теперь часы готовы к настройке в соответствии с инструкцией. **ПОСЛЕ** завершения настройки, осторожно вдавите заводную головку, а затем **ЗАВИНТИТЕ**, повернув ее по часовой стрелке до тех пор, пока она не будет плотно прилегать к корпусу часов. Заводная головка **ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИНЧЕНА**, чтобы сохранить герметичность и водостойкость часов.

ДИСПЛЕЙ ЧАСОВ



Эти часы отображают два часовых пояса одновременно (например, местное и домашнее время)

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА



Положение заводной головки 2

- Вытяните заводную головку в положение 2.
- Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить часовую стрелку второго часового пояса, когда она остановится в положении 12 часов.
- Продолжайте вращать заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока не будет достигнута желаемая разница между местным временем и домашним
- Затем поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить местное время.

УСТАНОВКА ДАТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ 1

- Исходное положение

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ 2

Установка времени

- Осторожно вытяните заводную головку в положение 2
- Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Ваши новые часы водонепроницаемы. Проверьте класс водозащиты на задней крышке часов и найдите ниже соответствующие рекомендации по использованию.

• **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 3 АТМ ИЛИ 30 М (100 ФУТОВ)**
Выдерживает брызги воды при мытье рук, но не следует носить во время плавания или ныряния.

• **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 5 АТМ ИЛИ 50 М (165 ФУТОВ)**
Подходит для душа или плавания на мелководье.

• **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 10 АТМ ИЛИ 100 М (330 ФУТОВ)**
Подходит для плавания, ныряния, но запрещается использовать для глубоководных погружений.

• **ВОДОЛАЗНЫЙ 20 АТМ ИЛИ 200 М (660 ФУТОВ)**
Отвечает более высоким требованиям водонепроницаемости и подходит для подводного плавания.

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПЛАВАТЬ ИЛИ НЫРЯТЬ С ЧАСАМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ И КЛАСС ВОДОЗАЩИТЫ МЕНЕЕ 10 АТМ. ИЛИ 100 МЕТРОВ.

ОБЩИЙ УХОД ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМИ ЧАСАМИ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО КНОПКИ, КОГДА ЧАСЫ ВЛАЖНЫЕ ИЛИ НАХОДЯТСЯ В ВОДЕ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСЫ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ИЛИ САУНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЖАРА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЧАСЫ.
- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЛЕНОЙ ВОДЕ ИЛИ ПРИ КОНТАКТЕ С ПЕСКОМ ИЛИ ГРЯЗЬЮ, ПРОМОЙТЕ ЧАСЫ ПРОТОЧНОЙ ПРЕСНОЙ ВОДОЙ И ПРОСУШИТЕ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ.
- КОЖАНЫЕ РЕМНИ БЫСТРО ПОВРЕЖДАЮТСЯ ИЗ-ЗА ЧАСТОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ. ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОДЕ, ПРОТИРАЙТЕ РЕМЕНЬ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ РЕМЕСКА.

ВАЖНО

ДАННЫЕ ЧАСЫ ОБОРУДОВАНЫ МЕХАНИЗМОМ С АВТОПОДЗАВОДОМ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РУЧНОГО ЗАВОДА.
МЕХАНИЗМ ЗАВОДИТСЯ

I. Вручную (или)

II. Автоматически при движении запястья руки (или)

III. В специальных шкатулках для подзавода (не входят в комплект поставки)