

ВНИМАНИЕ

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЫСТРУЮ НАСТРОЙКУ МЕЖДУ 21:00 И 06.00,
ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ МЕХАНИЗМ.**

ДИСПЛЕЙ ЧАСОВ

Cal. 706,1. ВЕРСИЯ



ПОДГОТОВКА ЧАСОВ

Снимите пластиковый язычок с заводной головки и переместите заводную головку в положение 1.

ДИСПЛЕЙ ЧАСОВ

Cal. 6024 ВЕРСИЯ



ПОДГОТОВКА ЧАСОВ

Снимите пластиковый язычок с заводной головки и переместите заводную головку в положение 1.

ДИСПЛЕЙ ЧАСОВ

Cal. 515.24 Н СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



ПОДГОТОВКА ЧАСОВ

Снимите пластиковый язычок с заводной головки и переместите заводную головку в положение 1.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ

(ТОЛЬКО ДЛЯ 1 ВЕРСИИ CAL.706)

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ 1

- Исходное положение. Часы идут.

УСТАНОВКА ДАТЫ (КНОПКА НАПРОТИВ 4-ЧАСОВОГО ДЕЛЕНИЯ ЦИФЕРБЛАТА)

- Слегка надавите на кнопку А, чтобы переместить дату.

*** (Не используйте быструю настройку с 23:00 до 06:00 часов)

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ДНЯ НЕДЕЛИ (КНОПКА НАПРОТИВ 8-ЧАСОВОГО ДЕЛЕНИЯ ЦИФЕРБЛАТА)

- Слегка надавите на кнопку В, чтобы переместить день недели вперед.

*** (Не используйте быструю настройку с 23:00 до 06:00 часов)

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ 2 - УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Осторожно потяните заводную головку положение 2

- Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить желаемое время.

- Верните заводную головку после установки времени.

НАСТРОЙКА ФАЗЫ ЛУНЫ

- Осторожно переместите заводную головку в положение 2.

- Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке на циферблате не появится полная луна.

- Продолжайте вращать стрелку до положения 6.00 утра.

- Установите дату последнего полнолуния (кнопка А) и день недели (кнопка В).

- Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока не будет установлена текущая дата / день недели.

- Теперь установлена правильная фаза луны, день недели и дата.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЫСТРУЮ НАСТРОЙКУ МЕЖДУ 23.00 ДО 06.00 ЧАСАМИ.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ

(ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ CAL. 6P24)

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ 1

- Исходное положение. Часы идут.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ 3 - УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Осторожно потяните заводную головку в положение 3.
- Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить желаемое время.
- Верните заводную головку в положение 1.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ 2 - НАСТРОЙКА ФАЗЫ ЛУНЫ

- Осторожно переместите заводную головку в положение 2.
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока в окошке на циферблате не появится полная луна.
- Теперь правильная фаза луны установлена
- Верните заводную головку в положение 1.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ Cal. Cal. 515. 24 часа)

- Gently pull the crown to Position 2 - Осторожно переместите заводную головку в положение 2.
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не будет установлена дата.

*** (Не используйте быструю настройку между 21:00 и 04:00 часами)

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ 3 - УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Осторожно потяните заводную головку в положение 3.
- Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить желаемое время.
- После установки времени верните заводную головку назад.

DAY & NIGHT SETTING - НАСТРОЙКА ДНЯ И НОЧИ

- Осторожно переместите заводную головку в положение 3.
- Поверните заводную головку по часовой стрелке до положения 12:00 (полдень).
- Установите заводную головку в положение 2.
- Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока в окошке дня и ночи на циферблате не появится полное солнце.
- Установите заводную головку в положение 3.
- Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока не будет установлено текущее время.
- Теперь индикатор день/ночь настроен.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЫСТРУЮ НАСТРОЙКУ МЕЖДУ 21.00 ДО 04.00 ЧАСАМИ.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Ваши новые часы водонепроницаемые. Проверьте класс водозащиты на задней крышке часов и найдите ниже соответствующие рекомендации по использованию.

• ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 3 АТМ ИЛИ 30 М (100 ФУТОВ)

Выдерживает брызги воды при мытье рук, но не следует носить во время плавания или ныряния.

• ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 5 АТМ ИЛИ 50 М (165 ФУТОВ)

Подходит для душа или плавания на мелководье.

• ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 10 АТМ ИЛИ 100 М (330 ФУТОВ)

Подходит для плавания, ныряния, но запрещается использовать для глубоководных погружений.

• ВОДОЛАЗНЫЙ 20 АТМ ИЛИ 200 М (660 ФУТОВ)

Отвечает более высоким требованиям водонепроницаемости и подходит для подводного плавания.

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПЛАВАТЬ ИЛИ НЫРЯТЬ С ЧАСАМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ И КЛАСС ВОДОЗАЩИТЫ МЕНЕЕ 10 АТМ. ИЛИ 100 МЕТРОВ.

ОБЩИЙ УХОД ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЧАСАМИ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО КНОПКИ, КОГДА ЧАСЫ ВЛАЖНЫЕ ИЛИ НАХОДЯТСЯ В ВОДЕ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСЫ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ИЛИ САУНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЖАРА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЧАСЫ.
- ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЛЕННОЙ ВОДЕ ИЛИ ПРИ КОНТАКТЕ С ПЕСКОМ ИЛИ ГРЯЗЬЮ, ПРОМОЙТЕ ЧАСЫ ПРОТОЧНОЙ ПРЕСНОЙ ВОДОЙ И ПРОСУШИТЕ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ.
- КОЖАНЫЕ РЕМНИ БЫСТРО ПОВРЕЖДАЮТСЯ ИЗ-ЗА ЧАСТОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ. ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОДЕ, ПРОТИРАЙТЕ РЕМЕНЬ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ РЕМЕСКА.

ВАЖНО

- ВАШИ ЧАСЫ (Cal. 706.1 или Cal. 515.24H, специальная версия) РАБОТАЮТ ОТ БАТАРЕИ 371-SR920SW СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ ОКОЛО 2 ЛЕТ.
- ВАШИ ЧАСЫ (версия Cal. 6P24) РАБОТАЮТ ОТ БАТАРЕИ SR-621SW, СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 2 ГОДА.

ДАТЫ ПОЛНОЛУНИЙ

	2020	2021	2022	2023	2024
Январь	10	28	18	7	25
Февраль	09	27	16	5	24
Март	09	28	18	7	25
Апрель	08	26	16	6	24
Май	07	26	16	5	23
Июнь	05	24	14	4	22
Июль	05	23	13	3	21
Август	03	22	12	1/31	19
Сентябрь	02	20	10	29	18
Октябрь	01/31	20	9	28	17
Ноябрь	30	19	8	27	16
Декабрь	30	18	8	27	15

(Дата может отличаться в зависимости от местоположения)