

TIMEX®

www.timex.com

W-292 036-095004 EU3

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЧАСОВ TIMEX®.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы понять, как правильно пользоваться часами Timex®. В Ваших часах могут отсутствовать те или иные характеристики, описание которых приводится в настоящей брошюре.

ФУНКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Отображение времени в 12- и 24-часовом формате
- День и дата
- Второй часовой пояс
- Дополнительный почасовой звуковой сигнал
- 24-часовой секундомер
- Ежедневный будильник
- Ночная подсветка INDIGLO®

Многократное нажатие кнопки **MODE** позволяет пройти по списку режимов: Time (Время), Alarm (AL) (Будильник), Stopwatch (SP) (Секундомер) и Time 2 (T2) Время 2. Нажмите кнопку **MODE** для выхода из любого режима и возвращения в режим Времени.



Установочные функции кнопок обозначены в скобках

ВРЕМЯ

Чтобы установить дату и время:

- 1) При индикации времени и даты нажмите и держите нажатой в течение 2 секунд кнопку **SET**.
- 2) Начнёт мигать значение секунд. Нажмите **START/STOP** для обнуления секунд.
- 3) Нажмите кнопку **MODE**. Начнёт мигать значение часа. Нажмите **START/STOP** для изменения значения часа с учётом AM (до полудня) (без специального обозначения) и PM (после полудня).
- 4) Нажмите кнопку **MODE**. Начнёт мигать значение минут. Нажмите **START/STOP** для изменения значения минут; держите кнопку в нажатом положении для прогона значений.
- 5) Нажмите кнопку **MODE**. Начнёт мигать значение года. Нажмите **START/STOP** для изменения значения дня.
- 6) Нажмите кнопку **MODE**. Начнёт мигать значение месяца. Нажмите **START/STOP** для изменения значения месяца.
- 7) Нажмите кнопку **MODE**. Начнёт мигать значение даты. Нажмите **START/STOP** для изменения значения даты.
- 8) После любого шага нажмите кнопку **SET** для выхода и сохранения установок.

При индикации времени и даты нажмите кнопку **SET** чтобы перейти от 12-ти к 24-х часовому формату отображения времени и наоборот.

Обозначение даты (дня месяца) выводится в верхней части дисплея в режиме Времени. Нажмите и держите нажатой кнопку **START/STOP**, чтобы увидеть обозначения месяца, даты и года большими цифрами.

БУДИЛЬНИК

В часах имеется ежедневный будильник. Нажмите кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится обозначение **AL**.

Установка будильника:

- 1) Нажмите кнопку **SET**. Начнёт мигать значение часа. Нажмите **START/STOP** для изменения значения часа с учётом AM (до полудня) (без специального обозначения) и PM (после полудня).
- 2) Нажмите кнопку **MODE**. Начнёт мигать значение минут. Нажмите **START/STOP** для изменения значения минут; держите кнопку в нажатом положении для прогона значений.
- 3) По завершении установок, после любого шага, нажмите кнопку **SET**.

Для включения/выключения будильника и почасового сигнала нажмите **START/STOP**. Часы пройдут шаг за шагом по четырем комбинациям установок будильника и звукового сигнала. При включенном будильнике на дисплей выводится значок **!**. При включенном почасовом оповещении на дисплее отображается значок **CHIME** **♪** – часы будут издавать звуковые сигналы каждый час.

Для выключения звукового сигнала будильника нажмите любую кнопку. В противном случае сигнал будет звучать в течение 60 секунд.

Если будильник не выключен, он будет срабатывать повторно ежедневно.

СЕКУНДОМЕР

Этот режим даёт возможность использовать секундомер для отсчета времени событий. Нажмите кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится значок **SP**.

Для начала нажмите кнопку **START/STOP**. Секундомер отсчитывает время сотыми долями секунды в пределах до 30 минут, затем целыми секундами в пределах до 24 часов, а затем начинает отсчет заново.

Остановка хронографа производится нажатием кнопки **START/STOP**.

Нажмите **START/STOP** для восстановления работы секундомера, или нажмите **SET** для сброса (обнуления) секундомера.

Нажмите **SET** при работающем секундомере, чтобы зафиксировать окончание временного отрезка/промежуточное время и увидеть свой результат по времени на данный момент. Дисплей замирает, а секундомер продолжает работать. Нажмите **SET** для восстановления дисплея работающего секундомера.

Секундомер продолжает работать даже при выходе из режима.

TIME 2 (ВРЕМЯ 2)

Часы могут отображать время второго часового пояса.

Нажмите кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится обозначение **T2**.

Чтобы установить время второго часового пояса:

- 1) Нажмите кнопку **SET**. Начнёт мигать значение часа. Нажмите **START/STOP** для изменения значения часа с учётом AM (до полудня) (без специального обозначения) и PM (после полудня).
- 2) Нажмите кнопку **MODE**. Начнёт мигать значение минут. Нажмите **START/STOP** для изменения значения минут; держите кнопку в нажатом положении для прогона значений.
- 3) По завершении установок, после любого шага, нажмите кнопку **SET**.

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА INDIGLO®

Нажмите кнопку **INDIGLO®** для освещения дисплея часов на 3 секунды. Электролюминесцентная технология, используемая в ночной подсветке **INDIGLO®**, освещает экран часов ночью и в условиях слабого освещения.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Если Ваши часы водонепроницаемы, на них будет обозначена соответствующая глубина в метрах или значок (**漪**).

Глубина водонепроницаемости	р.с.и.а. * Давление водяного столба ниже поверхности воды
30м/98футов	60
50м/164 фута	86
100м/328футов	160

*абсолютное давление в фунтах на кв. дюйм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ, НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.

1. Часы сохраняют водонепроницаемость только до тех пор, пока стекло циферблата, кнопки и корпус остаются неповреждёнными.

2. Часы не являются водолазными и не предназначены для ныряния.

3. После контакта с морской водой часы следует сполоснуть в пресной воде.

БАТАРЕЙКА

Для замены батарейки Фирма Timex настоятельно рекомендует обращаться в магазин или к ювелиру. Тип батарейки указан на задней стороне часов. После замены батарейки нажмите переключатель внутреннего сброса, если таковой имеется. Срок службы батарейки оценивается на основании некоторых допущений в отношении условий эксплуатации. Срок службы батарейки может варьироваться в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ. НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКУ. ХРАНИТЕ НЕЗАПАКОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.