

ЧАСЫ С КВАРЦЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ 9516

(производства компании ISA SWISS, Япония)

Стрелочная индикация.

- Показания часовой и минутной стрелок синхронизированы с показаниями ЖК-индикатора.
- Секундная стрелка часов расположена на дополнительном циферблате.

Показания ЖК-индикатора.

- 100 часововой хронограф с индикацией 1/100 секунды в течение первого часа.
- Индикация времени 2-го часового пояса.
- Индикация даты и дня недели. Вечный календарь на 100 лет.
- Звуковой сигнал.
- Индикация разряда батарееки.
- Визуализация дисплея в режиме установки.
- 12/24-часовые режимы индикации времени.
- Подсветка индикатора поворотом **головки в любую сторону**.

Внимание:

ОСТОРОЖНО ПОВОРАЧИВАЙТЕ ГОЛОВКУ ЧАСОВ НА СЕБЯ ИЛИ ОТ СЕБЯ, НО НЕ ВРАЩАЙТЕ ГОЛОВКУ ЧАСОВ! !
Быстрое вращение головки может привести к порче механизма! ●

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПОКАЗАНИЙ ЖК-ИНДИКАТОРА



Нейтральный режим



Звуковой сигнал
(стр. 31)



2-ой часовой пояс
(стр. 33)



Секундомер
(стр. 34)



Календарь
(стр. 35)

Нажатие на головку часов переключает показания ЖК-индикатора в следующей последовательности:

СИНХРОНИЗАЦИЯ СТРЕЛОК

При любом режиме работы **нажатие и удерживание головки в течении 3 секунд** переводит часы в режим синхронизации стрелок. Это позволяет вернуть стрелки в исходное положение, например, после замены батарейки.



Нажатие на кнопку А перемещает секундную стрелку на малом циферблате.

Для перехода в исходный режим нажмите на головку

Внимание:
ОСТОРОЖНО ПОВОРАЧИВАЙТЕ ГОЛОВКУ ЧАСОВ НА СЕБЯ ИЛИ ОТ СЕБЯ, НО НЕ ВРАЩАЙТЕ ГОЛОВКУ ЧАСОВ! !
Быстрое вращение головки может привести к порче механизма!



Поворот головки вращает минутную и часовую стрелки.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Для перехода в **режим установки времени** из любого режима работы, оттяните головку часов. Секундная стрелка остановится.



Для перемещения часовой и минутной стрелки **медленно и осторожно поворачивайте головку часов**. Показания на ЖК-индикаторе изменяются синхронно с вращением часовской стрелки.



Нажатие кнопки А переключает 12- и 24-часовой режим индикации ЖК-индикатора.

Внимание:
ОСТОРОЖНО ПОВОРАЧИВАЙТЕ ГОЛОВКУ ЧАСОВ НА СЕБЯ ИЛИ ОТ СЕБЯ, НО НЕ ВРАЩАЙТЕ ГОЛОВКУ ЧАСОВ! !
Быстрое вращение головки может привести к порче механизма!