Ретроградный хронограф модель Co 144
Механизм № 8040 N

1.Часовая стрелка
2.Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. Большая дата
5. Ретроградный календарь
6. Счетчик долей секунд
7. Счетчик на 30 минут
8. Секундомер
9. Заводная головка
10.Кнопки управления хронографа

Установка текущего времени:

Заводную головку необходимо установить в позицию 3.
Поворачивайте головку по часовой стрелке для установки даты.

Установка даты:

Шаг 1
Заводную головку необходимо установить в позицию 2 (вытянуть до первого щелчка). При этом часы не останавливаются.

Шаг 2
Прокручивайте головку до появления в окошке нужной цифры.

Шаг 3
Верните заводную головку в положение I.

Установка дня недели:

Заводную головку необходимо установить в позицию 3.
Поворачивайте головку по часовой стрелке для установки дня недели.

Функции секундомера.

Для измерения промежутков времени нажмите кнопку «А», стрелка секундомера на большом циферблате указывает секунды, а на одном из малых циферблатов будут отображаться десятые доли секунды, а на другом малом циферблате – минуты (циферблат на 30 минут). По истечении 30-ти минут стрелка десятых долей секунды будет указывать количество измеренных часов. Чтобы зафиксировать показания секундомера, снова нажмите кнопку «А». Если Вы хотите продолжить измерение, нажмите кнопку «А» повторно, если нет, и вы хотите сбросить показания секундомера, то нажмите кнопку «В», при этом стрелка секундомера перейдет на положение 12:00, а стрелки малых циферблатов на первоначальные положения.

Меры предосторожности:
Не запускайте секундомер, когда заводная головка выдвинута. Не пытайтесь сбросить показания секундомера в ходе измерения, не останавливайте секундомер кнопкой «А».

Защита от воды

Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд Ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации Ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	Water resistant 30м Water resistant	Да	Нет	Нет	Нет
III	50м Water resistant	Да	Да	Нет	Нет
IV	100м Water resistant	Да	Да	Да	Нет
V	200м Water resistant 300м Water resistant	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:
I – часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
III – не нажимайте кнопки часов под водой.
V – часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислотная смесь).
Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.