

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение настенных часов «Династия»
Мы надеемся, что они не только помогут создать уют в Вашем доме,
но и подчеркнут его неповторимый стиль.

Чтобы обеспечить правильность использования часов
«Династия», пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
данной инструкцией.

Технические характеристики.

Среднесуточное отклонение точности хода
(при температуре от -5 до +20 °С): +/- 1 сек./сутки
Тип элемента питания: АА/1,5V
(использовать только солевые батарейки)

Производитель: ООО «Династия»
Адрес: г. Москва, ул. Автомоторная, д. 4а стр.1

Инструкция по эксплуатации

Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим
внимательного обращения с ним. Перед началом эксплуатации часов
необходимо ознакомиться с настоящими правилами. Выполнение правил
эксплуатации обеспечивает длительную и надежную работу часов, сохранит
установленную точность хода в течение всего срока службы. Часы предназначены
для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 5 до 45 °С,
при относительной влажности воздуха от 30% до 80%. Перед началом
эксплуатации часов установите в механизм элемент питания.
Ваши часы принадлежат к среднему классу точности, поэтому
установку времени на часах рекомендуется проводить на основании сигналов
точного времени, передаваемых по радиоканалам или радиотрансляционной сети.
Поворот стрелок необходимо проводить колесом на механизме в направлении
по ходу часовой стрелки.

При эксплуатации часов учитывайте следующие правила:

1. Предохраняйте часы от ударов и падений.

www.dinastiya-rus.ru

2. Берегите часы от воздействия агрессивных сред
(влажности, попадания воды, средств бытовой
химии и т.д.)
3. Не снимайте стрелки и механизм часов.

Гарантийный сертификат

Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи.

В течение данного срока сервис-центр обязуется бесплатно отремонтировать
изделие с производственными дефектами, на которое выписан гарантийный
талон, при предъявлении изделия вместе с заполненным гарантийным талоном,
подтверждающим факт покупки. Гарантия распространяется на профилактику
изделий. Максимальный срок нахождения часов в ремонте – 45 дней.

Гарантия не распространяется на:

1. Элемент питания (батарейку).
2. Повреждения (внешние и внутренние), вызванные любым **механическим
воздействием или ударом** (трещины, сколы, деформация материалов и т.д.)
3. Повреждения, вызванные пожаром и другими стихийными бедствиями.
4. Повреждения водой, а также едкими механическими веществами.

Гарантийный ремонт не производится при:

1. Нарушении правил эксплуатации или употреблению изделия не по назначению.
2. Самовольном вскрытии или попытке ремонта, произведенной сторонними
лицами.
3. Попадания внутрь изделия жидкостей или иных веществ.
4. **Неправильном заполнении гарантийного талона (отсутствие названия
модели, даты продажи, штампа торговой организации или заводского
номера изделия)**, или при предъявлении талона сомнительного происхождения.

В спорных случаях обмен или возврат денег производится только после
получения заключения из гарантийного сервис-центра или бюро независимых
экспертиз о причине неисправности и ее характере (существенности дефекта
и возможности его отремонтировать).

www.dinastiya-rus.ru