

ИНСТРУКЦИЯ НА НАСТЕННЫЕ и НАСТОЛЬНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ

1. Установка элементов питания.

Удалить изолирующую полоску и вставить элементы питания согласно полярности (+) и (-).

Тип батареи: а) R20 D/R14 C/R6 AA), в) LR44

2. Установка времени.

Регулирующей кнопкой выставьте текущее время.

* Установка стартового рычага в положение "START" означает работу часов, в положение "STOP" – часы остановлены.

3. Установка будильника (в моделях с будильником)

Регулирующей кнопкой "аларм" выставьте нужное время звонка будильника (по ходу часовой стрелки).

Для включения будильника поставьте выключатель в положение "ON", для выключения – в положение "OFF".

4. Вращение маятника (на моделях со вращающимся маятником).

Для вращения маятника вставить элементы питания на дне часов, согласно (+) и (-).

Установить стартовый рычаг в положение START и вращающийся маятник будет работать.

* В моделях без стартового рычага, для вращения маятника, слегка подтолкните маятник.

* Желательно часы ставить на ровном плоском месте, иначе маятник будет двигаться наклонно.

5. Слегка подтолкните пальцем маятник.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. Размещать часы:

- а) в местах с чрезвычайно высокой температурой и влажностью;
- б) поблизости сильной вибрацией;
- с) в пыльном месте.

2. Пожалуйста, не разбирайте механизм часов.

3. не рекомендуется чистить часы абразивными и химическими материалами. Возможно использование слабого мыльного раствора.

4. Пожалуйста, сразу меняйте разрядившиеся батарейки, чтобы избежать повреждений часов. В моделях с маркировкой на отделении для батареек "ALKALINE" лучше использовать алкалиновые батарейки.

В комплекте с часами поставляются марганцевые батарейки. Они проработают приблизительно в 2 раза меньше времени, чем алкалиновые батарейки.