


Модели:

- 505.24D / 515.24D
- 505.24H / 515.24H
- 507 / 517
- 509 / 519

Вы приобрели часы, собранные часовщиком с использованием механизма Ronda. Обратите внимание, что часы не производятся и не распространяются под брендом Ronda.

В случае ремонта, гарантийных претензий или вопросов по функционированию часов, покупатели и потребители должны обращаться к продавцу или производителю часов. Соответствующая информация указана в документах о продаже или гарантии, прилагаемых к часам.



Cal. 505.24D / 515.24D



Cal. 505.24H / 515.24H


- Поз. I** — Положение покоя (часы работают).
- Поз. II** — Быстрая коррекция даты:
- Дату можно корректировать во время смены дня между 22:00 и 00:00. Необходимо установить дату следующего дня, так как автоматическая смена даты в полночь не происходит.
- Вытяните коронку до положения II (часы продолжают работать).
 - Поворачивайте коронку по часовой стрелке, пока не появится нужная дата.
 - Верните коронку в положение I.

- Быстрая коррекция 24-часового индикатора:**
- Вытяните коронку до положения II (часы продолжают работать).
 - Поворачивайте коронку против часовой стрелки, пока не появится нужное время.
 - Верните коронку в положение I.
- Поз. III** — Установка времени:
- Вытяните коронку до положения III (часы останавливаются).
 - Поворачивайте коронку, пока не установите текущее время (учитывайте 24-часовой цикл).
 - Верните коронку в положение I.



Cal. 507 / 517

- Поз. I** — Положение покоя (часы работают).
- Поз. II** — Быстрая коррекция даты:
- Дату можно корректировать во время смены дня между 22:00 и 00:00. Необходимо установить дату следующего дня, так как автоматическая смена даты в полночь не происходит.
- Вытяните коронку до положения II (часы продолжают работать).
 - Поворачивайте коронку, пока не появится нужная дата.
 - Верните коронку в положение I.
- Быстрая коррекция дня недели:**
- Блокировочное время для быстрой коррекции дня недели — с 22:00 до 00:00.
 - Второй язык отображается примерно с 00:00 в течение 2 часов, после чего сменяется на требуемый язык.
 - Вытяните коронку до положения II (часы продолжают работать).
 - Поворачивайте коронку против часовой стрелки, пока не появится нужный день недели на требуемом языке.
 - Верните коронку в положение I.



Cal. 507/517

Поз. III — Установка времени:

Вытяните коронку до положения III (часы останавливаются).

Поворачивайте коронку, пока не установите текущее время (учитывайте 24-часовой цикл).

Верните коронку в положение I.

Cal. 509/519

Поз. I — Положение покоя (часы работают).

Поз. II — Быстрая коррекция даты:

Дата отображается с помощью 2-дисковой системы. По техническим причинам, в первый день нового месяца дату необходимо установить на «01» через быструю коррекцию, пройдя значения 31–38.

Дату можно также изменить во время смены дня между 22:00 и 00:00. Необходимо установить дату следующего дня, так как автоматическая смена даты в полночь не происходит.

-Вытяните коронку до положения II (часы продолжают работать).

-Поворачивайте коронку по часовой стрелке, пока не появится нужная дата.

-Верните коронку в положение I.

Поз. III — Установка времени:

-Вытяните коронку до положения III (часы останавливаются).

-Поворачивайте коронку, пока не установите текущее время (учитывайте 24-часовой цикл).

-Верните коронку в положение I.

Для всех калибров:

Тип батареи: 371/SRB20SW

Точность: +20/-10 секунд в месяц.

