

Инструкция по эксплуатации часов - European Roulette



(1) Установка времени: Вытяните заводную головку в первое положение и вращайте головку для установки времени. После завершения настройки верните заводную головку в исходное положение.

(2) Кнопка управления: При нажатии кнопки запускается вращение рулетки; при удержании кнопки вращение продолжится и постепенно остановится; во время вращения кнопку можно отпустить в любой момент и вращение остановится мгновенно.