

# Delmare

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ 3-СТРЕЛОЧНЫЙ С ДАТОЙ

LEJOUR

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 1) Отвинтите и вытяните заводную головку до второго щелчка.
- 2) Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить правильное время.
- 3) Нажмите и завинтите заводную головку обратно в нормальное положение.

### УСТАНОВКА ДАТЫ

- 1) Отвинтите и вытяните заводную головку до первого щелчка.
- 2) Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить правильную дату.
- 3) Нажмите и завинтите заводную головку обратно в нормальное положение.

- Для долгой службы автоматического механизма необходимо вращать стрелки только вперед при настройке времени и даты.
- Дата корректируется каждую полночь.
- НИКОГДА не выполняйте никаких настроек между 8 вечера и 2 часами ночи.
- Часы должны быть надеты не менее 8 часов в день, чтобы они были полностью заведены. Автоматические часы будут заведены только тогда, когда они на вашем запястье и ваша рука двигается. Завод часов с помощью заводной головки подаст энергию в механизм, но недостаточно, чтобы часы могли работать в полную силу. Если ваши часы останавливаются ночью или отстают, это означает, что они не полностью заведены.

