-585-1005-505-1006-515-1009-1015-1016-1019RONDA normtech RONDA mastertech -774-6003.D 7002.B -775-6004.D -7003.B -704-6003.B -7004.B -705-6004.B -784-785-714-715-715Li

RONDA slimtech

Рукодство пользователя

Механизмы калибра

RONDA powertech

Вы решили приобрести часы, собранные часовщиком с использованием механизма Ronda. Обратите распространяет часы под собственным брендом. содержится в документации о покупке гарантийных обязательствах, прилагаемой к часам.

внимание, что компания Ronda не производит и не В случае ремонта, гарантийных претезий или вопросов по работе часов, покупателям и потребителям следует обращаться в магазин покупки или напрямую к производителю часов. Соответствующая информация или

Калибр 585 / 785

Тип батерии: 362/SR721SW Калибр 774 / 775/ 784

Тип батерии: 364/SR621SW

Тип батерии: 371/SR920SW

Тип батерии: 373/SR916SW

Тип батерии: 341/SR714SW

Тип батерии: 381/SR1120SW

Калибр 715Li:

Тип батерии: CR 2016

Калибр 7002.В / 7003.В / 7004.В

Точность: +20/-10 секунд в месяц

Калибр 505 / 515 / 704 / 705 / 714 / 715

Калибр 6003.D / 6004.D / 6003.B / 6004.B

Калибр 1005 / 1006 / 1009 / 1015 / 1016 / 1019

Надавите на заводную головку, Калибр 774 Калибр 775 Калибр 704 Калибр 705 Калибр 784

Калибр 785

Калибр 714

Калибр 715

Калибр 585

Калибр 505

Калибр 515

Калибр 6003.D

Калибр 6004.D

Калибр 6003.В

Калибр 6004.В

Положение I - Нормальное положение (часы работают)

заводную

Дату также можно скорректировать в период смены

Положение II - Быстрое изменение даты

появления необходимой даты. Калибр 6003.D и 6004.D: Поворачивайте

Положение III - Установка времени

необходимой даты.

положение І.

Калибр 1005 Калибр 1006 Калибр 1009 Калибр 1015 Калибр 1016 Калибр 1019 Положение I - Нормальное положение (часы работают)

заводную

примерно с 21:30 до полуночи.


продолжают идти) Поворачивайте

необходимой даты.

положение І.

Положение III - Установка времени

Калибр 715Li



0000



11 111

999

Калибр 7002.В 1 11 111 Калибр 7003.В 000(



Положение I - Нормальное положение (часы работают)

Положение II - Быстрое изменение даты

Дату также можно скорректировать в период смены суток, примерно с 20:00 до полуночи. Необходимо установить дату следующего дня, поскольку автоматическая смена даты в полночь не происходит.

Потяните заводную головку во положение II (часы

продолжают идти)

Поворачивайте заводную головку до

появления

необходимой даты.

Надавите

на заводную головку, чтобы вернуть ее в положение І.

Положение III - Установка времени

Потяните заводную головку во положение III (часы останавливаются). - Поворачивайте заводную головку до установления текущего времени (учитывайте 24-часовой цикл).

- Надавите на заводную головку, положение I. [′]чтобы вернуть ее в

A CE

09/2017