



Инструкция пользователя РУССКИЙ

Вы решили купить часы, которые были собраны часовым мастером с использованием механизма Ronda. Обратите внимание, что часы не выпускаются и не распространяются под маркой Ronda.


В случае ремонта, гарантийных претензий и вопросов, касающихся функционирования часов, покупатели и потребители должны обращаться к продавцу или изготовителю часов, для чего соответствующая информация может быть найдена в торговой или гарантийной документации, поставляемой с часами.




01




02




03




04




05




06



07



08



08



Тип батареи: 384 / SR41SW  
 Точность: +20 / -10 секунд в месяц

