



CVZ 0079

Калибр	613
Механизм	Автоматический
Водозащита	10

Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

Настройка времени

1. Вытяните штифт во второе положение.
2. С помощью штифта установите желаемый час и минуты.
3. Нажмите на штифт, вернув его в исходное положение.
4. После возвращения штифта в обычное положение часы автоматически продолжают идти дальше или могут быть заведены вручную. При ношении часов на руке они будут заводиться автоматически.

Настройка даты, дня и месяца

1. Установите желаемую дату, нажав на кнопку А. (Эта настройка выполняется вручную, автоматической процедуры для этого не предусмотрено).
2. Установите желаемый месяц, нажав на кнопку В. (Эта настройка выполняется вручную, автоматической процедуры для этого не предусмотрено).
3. Вытяните штифт в первое положение и установите желаемую дату, вращая штифт против часовой стрелки.
4. Обратите внимание на то, что настройка даты не проводится между 18:00 и 06:00 часами во избежание ограничения механики часов. Это может привести к повреждению деталей часов.

Точность

1. 21 600 ударов в час
2. Точность в диапазоне от -30 до +30 секунд в сутки (в обычных условиях).

Внимание:

1. с обратной стороны корпуса часов приведена информация о водонепроницаемости часов и количестве АТМ, выдерживаемых часами. Эти данные распространяются только на контакт с влагой при ежедневном использовании (легкий дождь, мытье рук и т. д.). Эти часы не предназначены для ношения во время плавания.
2. Обратите внимание на то, что все настройки с помощью кнопок должны выполняться «с легким усилием», в противном случае можно повредить механизм завода часов.