



CVZ 0082

Калибр	645
Механизм	Автоматический
Водозащита	10 ATM

Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поворачивайте заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
3. Если заводная головка задвинута в исходное положение, то часы будут заводиться автоматически. Также часы можно завести вручную, чтобы увеличить мощность движения.
4. Обычно при ношении на руке часы периодически заводятся автоматически во время движения, так что не всегда требуется заводить часы вручную.

Установка даты

1. Вытяните заводную головку в положение 1.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке для регулировки календаря.
3. После завершения регулировки календаря задвиньте заводную головку в исходное положение.
4. Помните, что регулировать календарь запрещается с 18.00 до 02.00 из-за ограничений механической конструкции. В противном случае некоторые части ходового механизма могут быть повреждены.

Стандарт времени

1. 21 600 ударов в час.
2. Точность от -30 до +30 секунд в неделю. (Ношение в обычных условиях)

Принимайте меры предосторожности