



Cuervo y Sobrinos

Руководство по эксплуатации
Hemingway GMT

МЕХАНИЗМ

CYS 8122, основан на Soprod C125, 11 ½”, автоматический, диаметр: 26.20 мм, высота: 4.10 мм, запас хода: 42 часа, 25 камней, 28800 колебаний в час, отделанная маятниковая масса с гравировкой.

ФУНКЦИИ

Часы, минуты, центральные секунды, отображение даты в окне, центральный GMT.

ЗАПУСК ЧАСОВ

Если часы остановились, достаточно сделать несколько оборотов заводной головки (позиция 1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественное движение запястья будет достаточно для поддержания завода.

УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА

Заводная головка с 3 позициями:

- Позиция 1: Рабочая позиция и ручной завод
- Позиция 2: Быстрая корректировка даты и центральный GMT
- Позиция 3: Установка времени с остановкой секундной стрелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

-
- A – Минутная стрелка
 - B – Часовая стрелка
 - C – Секундная стрелка
 - D – Заводная головка
 - E – Индикатор даты
 - F - GMT

