

Cuervo y Sobrinos

Руководство по эксплуатации
HISTORIADOR DOBLE LUNA

МЕХАНИЗМ

CYS 6331, 11 1/2", автоматический, диаметр 25.6 мм, высота 5.1 мм, запас хода 42 часа, 30 камней, частота: 28800 колебаний в час.

ФУНКЦИИ

Часы, минуты, секунды, дата, день, месяц, календарь полной луны.

ЗАПУСК ЧАСОВ

Если часы остановились, достаточно сделать несколько оборотов заводной головки (позиция 1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественное движение запястья будет достаточно для поддержания завода.

УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА

- Центр индикатора луны (H) для установки даты полной луны.

Вытяните заводную головку до упора (позиция 2), чтобы остановить часы, затем поворачивайте головку по часовой стрелке для установки времени.

Настройка календаря: с помощью специального инструмента, прилагаемого к часам, нажмите на любой корректор: день (G), месяц (B) или дату (C) для коррекции.

Настройка фазы луны: с помощью специального инструмента, прилагаемого к часам, нажмите на корректирующее устройство фазы луны (K) до отображения полной луны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

A – Часовая стрелка В - Корректор месяца, С - Корректор даты, D – Минутная стрелка, Е - Индикатор дня, F - Стрелка даты, G - Корректор дня, H - Индикатор фазы луны, I - Индикатор месяца, J - Заводная головка, К - Корректор фазы луны, L – Секундная стрелка.

