

*Cuervo y Sobrinos*

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**PROMINENTE CLÁSICO**

## **МЕХАНИЗМ**

CYS 5103, 11 ½", автоматический, диаметр 25.6 мм, высота 3.6 мм, запас хода 42 часа, 25 камней, частота: 28800 полуколебаний в час.

## **ФУНКЦИИ**

Часы, минуты, центральная секундная стрелка и дата.

## **ЗАПУСК ЧАСОВ**

Если часы остановились, достаточно сделать несколько оборотов заводной головки (поз.1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественного движения запястья будет достаточно для поддержания завода.

## **УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА**

- Вытяните заводную головку до точки сопротивления (положение 2), затем поверните ее против часовой стрелки, чтобы установить дату.

- Вытяните заводную головку до точки сопротивления (положение 3), чтобы остановить часы, затем поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить время.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

A - Минутная стрелка В - Часовая стрелка С - Секундная стрелка D - Заводная головка E – Индикатор даты

