

Cuervo y Sobrinos

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BUCEADOR CARIBE

ФУНКЦИИ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка и дата.

ЗАПУСК ЧАСОВ

Если часы остановились, открутите заводную головку, затем достаточно сделать несколько оборотов заводной головки (поз.1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественного движения запястья будет достаточно для поддержания завода.

УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА

Открутите заводную головку перед любыми манипуляциями. Вытяните головку до точки сопротивления (позиция 2), затем поверните её по часовой стрелке для установки даты.

Для установки времени погружения (в минутах) поверните по часовой или против часовой стрелки (позиция 4). Вытяните головку до точки сопротивления (позиция 3) чтобы остановить часы, затем поверните головку по часовой или против часовой стрелки для установки времени. Нажмите и удерживайте кнопку безеля (позиция 5) для разблокировки внутреннего безеля (F), затем поверните головку безеля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выполняйте настройки под водой.

Не поворачивайте головку безеля, не разблокировав её сначала кнопкой, попытка повернуть безель без предварительной разблокировки может привести к критической неисправности безеля.

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

A - Часовая стрелка

B - Заводная головка

C - Секундная стрелка

D – Минутная стрелка

- Е – Головка безеля
- F - Внутренняя головка
- G - Кнопка блокировки / разблокировки головки безеля
- Н - Индикатор даты

