



*Cuervo y Sobrinos*

**Руководство по эксплуатации**  
**Historiador Historic Endurance**

## **ФУНКЦИИ**

Часы, минуты, малая секундная стрелка и хронограф 60 секунд. Счетчик 30 минут на отметке 9 часов. Отображение даты в окошке.

## **ЗАПУСК ЧАСОВ**

Если часы остановились, достаточно нескольких поворотов заводной головки (положение 1) по часовой стрелке для их перезапуска. При ношении естественных движений запястья будет достаточно для поддержания завода.

## **УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ**

Заводная головка с 3 положениями и 2 кнопками:

Положение 1: Рабочее положение и ручной завод.

Положение 2: Быстрая корректировка даты.

Положение 3: Установка времени с остановкой секундной стрелки.

2 Кнопки:

Кнопка на отметке 2 часа (Кнопка 1): старт/стоп хронографа.

Кнопка на отметке 4 часа (Кнопка 2): сброс хронографа на ноль.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

- A - Часовая стрелка
- B - 30-минутный счетчик
- C - Стрелка хронографа
- D - Минутная стрелка
- E - Малая секундная стрелка
- F - Кнопка 1
- G - Заводная головка
- H - Дата
- I - Кнопка 2

