



Cuervo y Sobrinos

Руководство по эксплуатации
Historiador Nino Farina II

ФУНКЦИИ

Отображение часов, минут, малой секундной стрелки и даты.
Тахиметрическая шкала. Функции хронографа: центральная секундная стрелка, 30-минутный счетчик на отметке 9 часов, 12-часовой счетчик на отметке 6 часов.

ЗАПУСК ЧАСОВ

Если часы остановились, достаточно нескольких поворотов заводной головки (поз.1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественного движения запястья будет достаточно для поддержания завода.

УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКИ

Заводная головка с 3 позициями и 2 кнопками:

Поз. 1 Рабочее положение и ручной завод.

Поз. 2 Быстрая корректировка даты.

Поз. 3 Установка времени с остановкой секундной стрелки.

2 Кнопки:

Кнопка на отметке 2 часа (Кнопка 1): старт/стоп хронографа.

Кнопка на отметке 4 часа (Кнопка 2): сброс хронографа на ноль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

A - Часовая стрелка
B - 30-минутный счетчик
C - 60-секундный счетчик
D - Минутная стрелка
E - Малая секундная стрелка
F - Кнопка 1
G - Заводная головка
H - Индикатор даты
I - Кнопка 2
L - 12-часовой счетчик

