

Референс часов: АЕ....

(швейцарский автоматический механизм Sellita SW-20)

Наименование частей и деталей



Переводная головка имеет три положения:

- 1 положение – нейтральное (переводная головка не вытянута) положение: предназначено для ручного подзавода, если часы не носились более 24 часов.
- 2 положение – среднее положение головки (переводная головка наполовину вытянута): предназначается для выставления даты вращением головки по часовой стрелке.
- 3 положение – полностью вытянутая переводная головка: используется для установки времени (часов и минут). В этой позиции, вращая головку, Вы устанавливаете нужное время.

Установка текущего времени:

- Вытяните переводную головку до второго щелчка в положение 3.
- Вращением переводной головки установите текущее время.
- Нажатием на головку верните ее в нейтральное положение 1.

Установка текущей даты:

- Вытяните переводную головку до первого щелчка в положение 2.
- Вращением переводной головки «на себя» установите текущую дату.
- Нажатием на головку верните ее в нейтральное положение 1.

ВАЖНО!

Категорически запрещается установка даты и времени в период с 21:00 до 3:00. Такие действия могут привести к поломке часового механизма. Если все же необходимо установить дату именно в этот период времени, то сначала измените время на часах на любое другое, выходящее за пределы вышеуказанного интервала.

Затем установите дату, а потом восстановите правильное время.

Часы с автоматическим заводом заводятся при движении Вашего запястья. Если Вы не носили часы некоторое время, и они остановились, Вам необходимо завести их вручную путем вращения заводной головки на 20-25 оборотов (до ощущения легкого сопротивления заводу).

Референс часов: PTD1K.....
(кварцевый японский механизм Seiko Vx 43)

Наименование частей и деталей



Переводная головка имеет три положения:

- 1 положение – нейтральное (переводная головка не вытянута) положение
- 2 положение – среднее положение головки (переводная головка наполовину вытянута): предназначается для выставления даты вращением головки по часовой стрелке и дня недели вращением головки против часовой стрелки.
- 3 положение – полностью вытянутая переводная головка: используется для установки времени (часов и минут). В этой позиции, вращая головку, Вы устанавливаете нужное время.

ВАЖНО!

Категорически запрещается:

- установка даты и времени в период с 21:00 до 3:00. Такие действия могут привести к поломке часового механизма. Если все же необходимо установить дату именно в этот период времени, то сначала измените время на часах на любое другое, выходящее за пределы вышеуказанного интервала. Затем установите дату, а потом восстановите правильное время.

Установка текущего времени:

- Вытяните переводную головку до второго щелчка в положение 3.
- Вращением переводной головки установите текущее время.
- Нажатием на головку верните ее в нейтральное положение 1.

Установка текущей даты:

- Вытяните переводную головку до первого щелчка в положение 2.
- Вращением переводной головки «на себя» установите текущую дату.
- Вращением переводной головки «от себя» установите день недели
- Нажатием на головку верните ее в нейтральное положение 1.