

Инструкция для кварцевых часов



Установка времени:

1. Установите головку в положение 2.
2. Поверните головку, чтобы установить минутную и часовую стрелки.
3. После установки времени верните заводную коронку в положение 1. Не нажмайте слишком сильно и убедитесь, что заводная коронка заблокирована.

Инструкция для электронных часов



Режим:

Нажмите кнопку В, чтобы выбрать режим.
Время - Секундомер - Установка будильника – Установка времени

Секундомер:

1. Нажмите кнопку В один раз для выбора секундомера.
2. Нажмите кнопку С, чтобы начать отсчет.
3. Диапазон секундомера 59 мин. 59,99 сек.

* Доля секунды

1. Нажмите кнопку D, чтобы проверить время во время отсчета.
2. Нажмите кнопку D снова для сброса, дисплей покажет текущее время секундомера.

*Пауза

3. Нажмите кнопку С, чтобы приостановить отсчет времени.
4. Нажмите кнопку С снова, чтобы возобновить отсчет.
5. Нажмите кнопку С снова, чтобы проверить время записи.
6. Нажмите кнопку С для сброса во время остановки.

Установка будильника:

1. Нажмите кнопку В дважды, чтобы выбрать настройку сигнала.
2. Нажмите кнопку D, чтобы выбрать час, мин (A/P в формате 12 часов или H в формате 24 часа).
3. Нажмите кнопку С для регулировки.
4. Нажмите кнопку В, чтобы подтвердить установку.

* Сигнал будильника ON/OFF

5. В нормальном режиме времени, нажмите кнопки С и D, для включения/выключения сигнала.
6. Когда сигнал включен, на экране загорится индикатор «BELL».
7. Для остановки сигнала нажмите кнопки С и D один раз.

Установка времени:

1. Нажмите кнопку В три раза, чтобы выбрать настройки времени.
2. Нажмите кнопку D, чтобы выбрать секунду,

минуту, час, месяц, дату, день недели (во время установки 12/24 часов может быть выбран цикл, т. е . AM/PM в 12 часовом формате или H в 24 часовом формате).

3. Нажмите кнопку С для регулировки.
4. Нажмите кнопку В, чтобы подтвердить установку.

Почасовой сигнал:

1. В нормальном режиме времени, нажимайте кнопки С и D, чтобы включить/выключить почасовой сигнал.
2. Когда почасовой сигнал включен, на экране загорится индикатор «((CH))» .

Подсветка:

Нажмите кнопку А, чтобы активировать подсветку.